

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## FIGARO STAJLER ZA KOSU C271E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

**UPOZORENJE: Vodite računa da izbegnete da topla površina uređaja dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa ušima, očima, licem i vratom.**

- Proverite da li je kosa suva i rasčešljana kako biste uklonili svako mršenje. Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.
- Pritisnite prekidač na „I“ poziciju kako biste uključili uređaj.
- Sačekajte da se uređaj zagreje. Indikator toplote je na štipaljki i postaće beo kada se dostigne optimalna temperatura.
- Pritiskajući štipaljku, stavite uređaj na polovinu odeljka kose i ravnomerno raširite kosu između štipaljke i grejne cevi.
- Kada postavite kosu na uređaj, polako pustite štipaljku tako da se kosa bezbedno drži između štipaljke i grejne cevi. Polako klizite uređajem nadole ka krajevima kose.
- Obmotajte kosu oko grejne cevi pod blagim uglom, tako da je kosa obmotana oko nje u spiralnom obliku. Dok motate kosu oko grejne cevi, proverite da li je kosa jednako podeljena, tako da ceo odeljak dodiruje grejnu cev i pokušajte da je ne prekrijete kosom.
- Držite na istom mestu od 5-8 sekundi, u zavisnosti od vašeg tipa kose.
- Kako biste pomerili uređaj iz kose, pritisnite štipaljku i uklonite uređaj.
- Sačekajte da se lokna ohladi pre stilizovanja.
- Ponovite to za svaki odeljak kose.
- Pritisnite prekidač na „0“ poziciju kako biste isključili uređaj i isključite ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištite.

## ČETKA KAO DODATAK

- Koristite četku kao dodatak da dodate volumen u korenu i oblik loknama.
- Proverite da je grejna cev hladna i gurnite četku kao dodatak dok ne klikne na mesto.
- Za uklanjanje četke kao dodatka, proverite da je grejna cev potpuno hladna, potom pritisnite zarez na samoj četki, povucite i skinite.

## ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste svoj uređaj održavali u najboljim mogućim uslovima, molimo vas da pratite korake koji se nalaze ispod:

- Nemojte motati kabl oko uređaja, već lagano namotajte kabl pored uređaja.
- Nemojte istežati uređaj od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek isključite uređaj iz struje.





## Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)