

BaByliss[®]

PRESA ZA KOSU ST330E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

UPOZORENJE! Vodite računa da topla površina ne dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Nemojte dirati tople ploče ili metalne delove uređaja dok je topao.

ISPRAVLJANJE

- Proverite da je kosa rasčešljana kako bi bila skroz razmršena. Podelite kosu u odeljke i spremite je za stilizovanje.

- Pritisnite dugme označeno znakom kako biste uključili uređaj. Indikator „Uključivanja/Isključivanja“ će zasvetleti kako bi pokazao da je uređaj uključen. Lampica indikatora temperature će početi da treperi i uređaj će automatski početi da se zagreva.

- Pritisnite „Intenzivnost“ ili „Zaštita“ dugmiće da podesite toplotu koja odgovara vašem tipu kose. Kada se temperatura dostigne, lampica indikatora će ostati jednobojna.

- Stavite odeljak kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.

- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite niz dužinu kose od korena ka krajevima jednim nežnim pokretom.

- Ponovite za svaki odeljak kose.

- Dopustite kosi da se ohladi pre češljanja.

- Nakon korišćenja, pritisnite dugme da isključite uređaj i izvucite ga iz struje.

- Dopustite uređaju da se ohladi pre skladištenja.

PRAVLJENJE LOKNI

- Stavite odeljak kose između ploča za ispravljanje.

- Držeći ručku uređaja u jednoj ruci i hladne krajeve u drugoj, okrenite uređaj za 180° unazad tako da je kosa jednom namotana oko spoljne strane uređaja.

- Polako klizite uređajem niz dužinu kose, od korena ka krajevima na dole.

- Sklonite uređaj iz kose.

- Ponovite za svaki odeljak kose.

- Dopustite kosi da se ohladi pre stilizovanja.

PODEŠAVANJA TOPLOTE


Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, koristite nižu

podešavanja temperature. Za gušću kosu, koristite viša podešavanja temperature. Savetuje se da uvek uradite test prilikom prvog korišćenja kako biste bili sigurni da se koristi temperatura koja odgovara vašem tipu kose. Počnite sa najnižim podešavanjima i povećavajte temperaturu dok se ne dostigne željeni rezultat.

Postoji 6 podešavanja temperature koja možete odabrati: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C and 235°C.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje odliku automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj neprekidno uključen više od 72

minuta, automatski će se isključiti. Ukoliko želite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno pritisnite i držite  dugme 1-2 sekunde kako biste ga ponovo uključili.

BRIGA I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaj održavali u najboljem mogućem stanju, molimo vas pratite korake ispod:

- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga lagano namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na potezu od tačke napajanja.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon korišćenja.
- Čistite ploče koristeći mekanu, vlažnu krpnu, bez sapuna, kako biste održali optimalni kvalitet ploča. Nemojte grebati ploče.





Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs