

BaByliss®

Fen za kosu D773DE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Osušite kosu peškirom i rasčešljajte je.
- Ubacite utikač struje u odgovarajuću utičnicu.

Napomena: Plavo LED svetlo će svetleti kako bi označilo da je karakteristika jonizatora aktivirana.

- Odaberite željenu toplotu i brzinu u podešavanjima.
- Nakon korišćenja, isključite uređaj i izvucite ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištite.

VAŽNO! Uvek držite zadnji deo uređaja dalje od kose tokom korišćenja kako biste sprečili da je uvuče filter za vazduh na zadnjem delu uređaja.

PODEŠAVANJE TOPLOTE I BRZINE

Postoje 3 podešavanja toplote i 2 podešavanja brzine, kao i dugme za hladan vazduh. Koristite višu toplotu i veću brzinu prilikom početka sušenja, a nižu toplotu i manju brzinu prilikom stilizovanja i uvijanja kose zato što kosa počinje da se suši.

MLAZNICA KONCENTRATORA

Koristite mlaznicu koncentratora kako biste podesili pravac vazduha prilikom stilizovanja.

VAŽNO! Mlaznicu koncentratora koristite isključivo tokom najniže toplote / brzine.

DIFUZER

Koristite difuzer kako biste poboljšali prirodne lokne i doprineli volumenu. **VAŽNO!** Difuzer koristite isključivo tokom najniže toplote / brzine.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste održavali svoj uređaj u najboljem mogućem stanju, molimo vas da pratite korake opisane ispod:

Opšte

- Proverite da li je uređaj isključen, izvučen iz struje i hladan. Kako biste očistili spoljašnji deo uređaja, brišite ga vlažnom krpom. Proverite da ni kap vode ne ulazi u uređaj i da je potpuno suv pre korišćenja.
- Nemojte namotavati kabl oko uređaja; umesto toga ga lagano smotajte pored uređaja.
- Nakon svakog korišćenja izvucite uređaj iz struje.



ČIŠĆENJE FILTERA

- Proverite da li je uređaj isključen, izvučen iz struje i hladan.
- Čvrsto držeći ručku uređaja, okrenite filter na zadnjem delu uređaja na levo i pomerite ga.
- Koristeći meku četku izvucite sve dlake i druge ostatke iz filtera.
- Vratite zadnji deo filtera tako što ćete poravnati žlebove i pomerati ih na desno dok filter ponovo ne stane na svoje mesto.





Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs