

BaByliss®

Fen za kosu D572DE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Osušite kosu peškirom i rasčešljajte je.
- Uključite uređaj u odgovarajuću utičnicu.
- Odaberite zahtevano podešavanje toplote i brzine.
- Nakon korišćenja ugasite uređaj i isključite ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.

VAŽNO! Uvek držite poledinu uređaja dalje od kose prilikom korišćenja, kako je ne biste uvukli u njega preko filtera za vazduh na poledini.

PODEŠAVANJE TOPLOTE

Postoji 3 podešavanja toplote i 2 podešavanja brzine, kao i dugme za hladan vazduh.

Koristite višu temperaturu i veću brzinu na početku sušenja, a nižu temperaturu i manju brzinu za stilizovanje i kovrdžanje kose dok se kosa polako suši.

MLAZNICA KONCENTRATORA

Koristite mlaznicu koncentratora kako biste usmerili protok vazduha prilikom stilizovanja.

VAŽNO! Mlaznicu koncentratora koristite isključivo na najnižoj temperaturi/najmanjoj brzini.

DIFUZER

Koristite difuzer kako biste poboljšali prirodne lokne i napravili volumen.

VAŽNO! Difuzer koristite isključivo na najnižoj temperaturi/najmanjoj brzini.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaj održavali u najboljem stanju, molimo vas da poštujuete korake opisane ispod:

OPŠTE

- Proverite da li je uređaj ugašen, isključen iz struje i hladan. Kako biste čistili spoljni deo uređaja, koristite mokru krpu. Proverite da voda ne ulazi u uređaj i da je on u potpunosti suv.



- Nemojte namotavati kabl oko uređaja, umesto toga ga lagano smotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj daleko od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek izvucite uređaj iz struje.

ČIŠĆENJE FILTERA



- Proverite da li je uređaj ugašen, isključen iz struje i hladan.
- Čvrsto držeći ručku uređaja, okrenite filter na poledini delu na levo kako biste ga uklonili.
- Koristeći mekanu četku, nežno očistite dlake i druge ostatke iz filtera.
- Vratite filter na poledini tako što ćete poravnati žlebove i okretati filter na desno dok ne klikne na svoje mesto.





Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs