

BaByliss[®]

Fen za kosu D563DE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Osušite kosu fenom i rasčešljajte je.
- Uključite uređaj u odgovarajući utikač.
- Odaberite u podešavanjima zahtevanu toplotu i brzinu.
- Nakon korišćenja, isključite uređaj i izvucite ga iz struje.

VAŽNO! Uvek držite zadnji deo uređaja daleko od kose prilikom korišćenja, kako biste izbegli da se uvuče kroz filter za vazduh na zadnjem delu.

PODEŠAVANJA TOPLOTE I BRZINE

Postoji 3 podešavanja toplote i 2 brzine, plus dugme za hladan vazduh. Koristite višu temperaturu i veću brzinu za inicijalno sušenje kose, a nižu temperaturu i manju brzinu za stilizovanje i nameštanje kose prilikom sušenja zato što kosa počinje da se suši.

USMERIVAČ VAZDUHA

Koristite nastavak kako biste podesili protok vazduha u željenom smeru prilikom stilizovanja.

VAŽNO! Koristite mlaznicu koncentratora isključivo na najnižoj temperaturi / najmanjoj brzini.

DIFUZER

Koristite difuzer kako biste podigli prirodne lokne i dobili volumen.

VAŽNO! Koristite difuzer isključivo na najnižoj temperaturi / najmanjoj brzini.

ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste održali svoj uređaj u najboljem mogućem stanju, molimo vas da pratite korake opisane ispod:

OPŠTE

- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz struje i da se ohladio. Kako biste očistili spoljnu stranu uređaja, brišite pomoću vlažne tkanine. Uverite se da voda ne ulazi u uređaj i da je uređaj u potpunosti suv pre korišćenja.
- Nemojte namotavati kabl oko uređaja, umesto toga smotajte kabl nezategnuto pored uređaja.
- Nemojte da koristite uređaj daleko od napajanja.



- Uvek isključite uređaj iz struje nakon korišćenja.

ČIŠĆENJE FILTERA

- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz struje i da se ohladio.
- Čvrsto držeći ručku uređaja, okrenite filter na zadnjem delu uređaja na levo kako biste ga uklonili.

- Koristeći mekanu četku, očistite sve dlake i ostale otpadke iz filtera.
- Zamenite filter na zadnjem delu uređaja tako što ćete poravnati žlebove i okretati na desno dok filter ne klikne nazad na svoje mesto.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs