

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## Fen za kosu D665E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

- \* Osušite kosu peškirom i rasčešljajte je.
- \* Uključite uređaj u odgovarajuću utičnicu.
- \* Odaberite odgovarajuću toplotu i brzinu.
- \* Nakon korišćenja, ugastite uređaj i isključite ga iz struje.
- \* Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištite.

**VAŽNO!** Uvek držite zadnji deo uređaja dalje od kose prilikom korišćenja kako se ona ne bi uvukla u njega kroz filter za vazduh.

## PODEŠAVANJA TOPLOTE

Postoje 3 podešavanja toplote i 2 podešavanja brzine, kao i dugme za hladan vazduh koje se može zaključati. Koristite višu temperaturu i veću brzinu prilikom prvog sušenja, a nižu temperaturu i manju brzinu za stilizovanje i feniranje kako kosa počinje da se suši.

## DUGME ZA HLADAN VAZDUH KOJE SE MOŽE ZAKLJUČATI

Koristite dugme za hladan vazduh koje se može zaključati na toploj kosi kako biste brzo ohladili kosu i

omogućili dugotrajniju frizuru nakon stilizovanja. Prilikom korišćenja, dugme za hladan vazduh će svetleti.

**VAŽNO!** Uvek proverite da li je dugme za hladan vazduh koje se može zaključati u poziciji isključeno kada koristite podešavanja toplote.

Ukoliko je dugme za hladan vazduh koje se može zaključati aktivirano prilikom korišćenja toplote za sušenje kose, ono će nadmašiti toplotu i izlaziti hladan vazduh.

## USMERIVAČ VAZDUHA

Koristite usmerivač kako biste usmerili vazduh tokom stilizovanja.

**VAŽNO!** Usmerivač koristite isključivo na najnižoj temperaturi i najmanjoj brzini.

## DIFUZER

Koristite difuzer kako biste poboljšali prirodne lokne i napravili volumen. **VAŽNO!** Difuzer koristite isključivo na najnižoj temperaturi i najmanjoj brzini.

## ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste održali svoj uređaj u najboljem stanju, molimo vas da pratite korake ispod:

## OPŠTE

- \* Proverite da je uređaj ugašen, isključite ga iz struje i sačekajte da se ohladi. Za čišćenje spoljašnosti uređaja brišite pomoću vlažne krpe. Proverite da voda ne ulazi u uređaj i da je on u potpunosti suv pre korišćenja.
- \* Nemojte motati kabl oko uređaja, već skupite kabl tako da stoji nezategnut pored uređaja.
- \* Nemojte koristiti uređaj na većoj razdaljini od utičnice.
- \* Nakon korišćenja, uvek isključite uređaj iz struje.

## ČIŠĆENJE FILTERA

- \* Proverite da je uređaj ugašen, isključite ga iz struje i sačekajte da se ohladi.
- \* Čvrsto držeći ručku uređaja, okrenite filter na poledini na levo kako biste ga uklonili.
- \* Koristeći mekanu četku, sklonite sve dlake i druge ostatke iz filtera.
- \* Ponovo stavite filter na poledini na svoje mesto tako što ćete poravnati žlebove i okretati na desno dok filter ponovo ne stane na svoje mesto.





## Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)