

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## PRESA ZA KOSU ST240E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

**UPOZORENJE! Vodite računa da izbegnete da topla površina uređaja dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.**

**UPOZORENJE!** Nemojte dirati tople ploče ili metalne delove uređaja dok su topli.

- Proverite da li je kosa raščešljana kako biste uklonili svako mršenje. Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.
- Pomerite prekidač na podešavanje temperature odgovarajuće za vaš tip kose kako biste uključili uređaj. Lampica indikatora temperature će početi da treperi dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se dostigne željena temperatura, lampica indikatora će mirno svetleti.
- Stavite odeljak kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite nadole niz dužinu kose od korena ka krajevima.
- Ponovite to za svaki odeljak kose.
- Sačekajte da se kosa ohladi pre nego što je očešljate.

- Nakon korišćenja, kliznite prekidačem na „0“ poziciju da ugasite uređaj i isključite ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištite.

## PODEŠAVANJE TOPLOTE

Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, podesite nižu temperaturu. Za gušću kosu, podesite višu temperaturu.

Preporučuje se da uvek odradite test tokom prvog korišćenja, kako biste bili sigurni da koristite odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose.

Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte temperaturu dok ne dostignete željeni rezultat.

**Ispod možete naći vodič za podešavanje temperature:**

0	= ISKLJUČENO
I	= 200°C
II	= 230°C

## AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje funkciju automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj u kontinuitetu uključen duže od 60 minuta, automatski će se isključiti. Ukoliko želite da koristite uređaj nakon ovog vremenskog perioda, jednostavno ga ponovo uključite.

## PROSTIRKA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Uz ovaj uređaj dolazi i prostirka za zaštitu od toplote koja se koristi tokom i nakon stilizovanja. Tokom korišćenja, nemojte stavljati uređaj na ili blizu površine osetljive na toplotu, čak i ako koristite priloženu prostirku za zaštitu od toplote.

Nakon korišćenja, ugastite uređaj i isključite ga iz struje. Odmah umotajte uređaj u prostirku za zaštitu od toplote i sačekajte da se potpuno ohladi. Držite ga i dalje van domašaja dece, zato što će još nekoliko minuta ostati topao.

## ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste svoj uređaj održavali u najboljim mogućim uslovima, molimo vas da pratite korake koji se nalaze ispod:

- Nemojte motati kabl oko uređaja, već lagano namotajte kabl pored uređaja.
- Nemojte istezati uređaj od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek isključite uređaj iz struje.





## Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)