

BaByliss®

PRESA ZA KOSU 2498PRE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.
www.babyliss.rs / www.babyliss.com

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE MERE PREDOSTROŽNOSTI PRE UPOTREBE UREĐAJA!

Ovaj uređaj treba koristiti isključivo na način opisan u ovom uputstvu. Molimo da sačuvate uputstvo za buduću upotrebu.

VAŽNO! Ovaj stajler dostiže visoke temperature i nije pogodan za upotrebu ni na sintetičkim ni na pravim ekstenzijama.

UPOZORENJE! Vodite računa da vruća površina uređaja ne dođe u direktni kontakt sa kožom, posebno sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Ne dodirujte metalne delove aparata dok je vruć.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

UPOZORENJE: vruća površina! Prilikom korišćenja uređaja, uređaj nikada ne sme doći u dodir sa skalpom, licem, ušima i vratom.

- Vodite računa o tome da je kosa suva i raščešljana kako biste uklonili eventualne čvorove. Podelite kosu na delove spremne za oblikovanje.
- Pritisnite dugme označeno sa „I/O“ da biste uključili uređaj.
- Okrenite dugme za podešavanje temperature kako biste odabrali željenu temperaturu za ispravljanje kose. Crvena lampica će treptati dok se ne postigne odabrana temperatura.
- Postavite deo kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite niz dužinu kose, od korena do vrhova.
- Ponovite po potrebi.
- Ostavite kosu da se ohladi pre češljanja.
- Nakon korišćenja, pritisnite dugme „I/O“ da biste isključili uređaj. Kabl za napajanje izvadite iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE

Ako imate osetljivu, finu, izbeljenu ili obojenu kosu, koristite nižu temperaturu. Za gušću kosu koristite višu temperaturu.

Predlažemo da uvek napravite test pri početnoj upotrebni kako biste osigurali da koristite odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose. Počnite na najnižem podešavanju i povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

Vodič za podešavanje temperature:

1-3 = 170°C-180°C

4-8 = 185°C-205°C

9-13 = 210°C-235°C

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti. Ako je uređaj uključen više od 72 minute neprekidno, automatski će se isključiti. Ako želite da nastavite da koristite uređaj nakon tog vremena, jednostavno pritisnite dugme „I/O“ da biste ponovo uključili uređaj.

PODLOGA OTPORNA NA TOPLOTU

Uređaj dolazi sa podlogom koja je otporna na topotlu koja se koristi tokom i nakon stilizovanja.

Tokom upotrebe, ne stavljajte uređaj na bilo koju površinu osetljivu na topotlu, čak i kada koristite priloženu podlogu za topotlu.

Nakon upotrebe, isključite i iskopčajte uređaj. Odmah umotajte uređaj u priloženu podlogu i ostavite da se potpuno ohladi. Držite uređaj van domaća dece jer će ostati vruć nekoliko minuta.

VAŽNO! Spoljni satenski materijal nije otporan na topotlu i uređaj ne bi trebalo postavljati na ovaj materijal dok je vruć.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali uređaj u najboljem mogućem stanju, molimo vas da sledite korake ispod:

- Ne obmotavajte kabl oko uređaja, već kabl labavo namotajte sa strane uređaja.
- Ne koristite uređaj na prevelikoj udaljenosti od utičnice.
- Uvek isključite uređaj nakon upotrebe

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs