

BaByliss®

PRESA ZA KOSU 2598NPE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavabo, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE MERE PREDOSTROŽNOSTI PRE UPOTREBE UREĐAJA!

Ovaj uređaj treba koristiti isključivo na način opisan u ovom uputstvu. Molimo da sačuvate uputstvo za buduću upotrebu.

VAŽNO! Ovaj stajler dostiže visoke temperature i nije pogodan za upotrebu ni na sintetičkim ni na pravim ekstenzijama.

UPOZORENJE! Vodite računa da vruća površina uređaja ne dođe u direktni kontakt sa kožom, posebno sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Ne dodirujte metalne delove aparata dok je vruć.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Ploče dimenzija 28x110mm sa keramičkim premazom,
- Ploče koje se pomeraju: olakšavaju klizanje i rukovanje peglom, primenom ujednačenog pritiska na kosu, bez oštećenja.
- 3 podešavanja temperature: 180°C, 200°C, 235°C
- Rotirajući kabl dužine 3m
- Podloga otporna na toplotu
- Višenaponski uređaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UPOZORENJE: vruće površine! Prilikom korišćenja, pazite da uređaj ne dođe u dodir sa temenom, licem, ušima ili vratom.

- Postarajte se da je kosa suva i očešljana. Podelite kosu na pramenove.
- Pomerite prekidač na temperaturno podešavanje prikladno za vaš tip kose.
- Crvena indikatorska lampica će treptati dok se ne dostigne željena temperatura.
- Stavite pramen kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i pomerajte duž kose, od korena do vrha.

- Ponovite po potrebi.
- Sačekajte da se kosa ohladi pre češljanja.
- Nakon upotrebe isključite uređaj i izvadite kabl iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi na priloženoj podlozi pre nego što ga vratite na svoje mesto.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE

Ako imate osetljivu, tanku ili obojenu kosu, koristite nižu temperaturu.

Za gušću kosu koristite višu temperaturu. Predlaže se da uvek napravite test pri prvom korišćenju, da biste bili sigurni da koristite pravilnu temperaturu za vaš tip kose. Započnite sa najnižim podešavanjem i povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

Vodič za podešavanje temperature:

- I - 180°C
- II- 200°C
- III - 235°C

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne sigurnosti. Ako je uređaj uključen više od 72 minuta neprekidno, automatski će se isključiti.

Ako želite da nastavite sa upotrebom nakon tog vremena, jednostavno pomerite prekidač na temperaturno podešavanje I, II ili III prema vašem tipu kose kako biste ponovo uključili uređaj

PODLOGA OTPORNA NA TOPLOTU

Uredaj dolazi sa podlogom otpornom na toplotu za korišćenje tokom i nakon oblikovanja. Prilikom upotrebe, nemojte stavljati uređaj na bilo koji površinu osetljivu na toplotu, čak i kada koristite priloženu podlogu. Nakon upotrebe, isključite uređaj, a kabl za napajanje izvadite iz utičnice. Odmah umotajte uređaj

u priloženu podlogu i ostavite da se potpuno ohladi. Uređaj držite van domaćaja dece jer će ostati vruć nekoliko minuta.

VAŽNO: Satenski materijal nije otporan na toplotu i uređaj ne bi trebao biti postavljen na ovaj materijal dok je vruć.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj i ostavite da se potpuno ohladi.
- Očistite ploče koristeći meku, vlažnu krpu, bez deterdženta, kako biste očuvali optimalan kvalitet ploča. Ne grebite ploče.
- Da biste zaštitili uređaj, vratite ga na svoje mesto tako što ćete ploče držati čvrsto zatvorenim.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs