

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## FEN ZA KOSU 5344E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babylliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

**Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.**

## **KAKO SE UREĐAJ KORISTI**

- Osušite peškirom i raščesljajte kosu.
- Rasklopite uređaj pre upotrebe.
- Uključite uređaj u odgovarajuću električnu utičnicu.
- Uverite se da napon u Vašem domu odgovara naponu na uređaju.
- Izaberite željenu toplotu i brzinu.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga vratite na mesto.

**VAŽNO! Tokom upotrebe uvek držite zadnji deo uređaja dalje od kose kako biste sprečili da se kosa uvuče kroz zadnji filter.**

## **VOLTAŽA**

Napon se može podesiti za upotrebu na 125V ili 240V pomoću zavrtnja na ručki. Uvek se uverite da napon koji će se koristiti odgovara naponu u Vašem domaćinstvu.

Nikada nemojte koristiti uređaj na 240V ako je uređaj podešen na 125V ili obrnuto.

## **TEMPERATURNAPODEŠAVANJA**

Postoje 2 toplotna podešavanja/brzine. Koristite višu temperaturu/brzinu za početno sušenje i koristite postavke nižu temperaturu/brzinu za stilizovanje kada kosa počne da se suši i za gužvanje kose.

## **USMERIVAČVAZDUHA**

Koristite usmerivač kako bi usmerili protok vazduha dok stilizujete kosu. **VAŽNO!** Usmerivač koristite na najnižem brzinskom/ temperaturnom podešavanju.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Kako bi Vaš uređaj bio u najboljem mogućem stanju, molimo da sledite dole navedene korake:

### **Opšte**

- Uverite se da je uređaj isključen, kabl izvučen iz struje i da je uređaj ohlađen. Kako biste očistili spoljni deo uređaja, obrišite ga vlažnom tkaninom. Uverite se da voda ne uđe u uređaj, kao i da je uređaj u potpunosti suv pre upotrebe.
- Ne omotajte kabl oko uređaja; umesto toga kabl obmotajte oko uređaja.
- Ne dozvolite da kabl bude previše rastegnut.
- Nakon upotrebe uvek izvadite kabl iz struje.

### **Čišćenje filtera**

- Uverite se da je uređaj isključen, da je kabl izvađen iz struje i da je uređaj ohlađen.
- Pomoću meke četke očistite svu kosu i druge ostatke sa filtera.



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)