

BaByliss®

FEN ZA KOSU 5781PE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja.

Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.

- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.

• Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje,

odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.

- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.
- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprecili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarađ svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.

- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

www.babyliss.rs / www.babyliss.com

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE MERE PREDOSTROŽNOSTI PRE UPOTREBE UREĐAJA!

Ovaj uređaj treba koristiti isključivo na način opisan u ovom uputstvu. Molimo da sačuvate uputstvo za buduću upotrebu.

UPOZORENJE! Vodite računa da vruća površina uređaja ne dođe u direktni kontakt sa kožom, posebno sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Ne dodirujte metalne delove aparata dok je vruć.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Osušite kosu peškirom i razmrsite sve čvorove.
- Kabl za napajanje ubacite u odgovarajuću utičnicu.
- Odaberite odgovarajuću toplotu i brzinu.

- Nakon upotrebe isključite uređaj, a kabl za napajanje izvadite iz utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga vratite na svoje mesto.

VAŽNO! Zadnji deo uređaja uvek držite dalje od kose, kako ne bi bila uvučena kroz filter.

BRZINSKA I TOPLOTNA PODEŠAVANJA

Postoje 3 toplotna i 2 brzinska podešavanja, plus dugme za hladan vazduh. Višu temperaturu i veću brzinu koristite za početno sušenje kose, a manju temperaturu i brzinu koristite za oblikovanje kose kako ona počne da se suši.

USMERIVAČ VAZDUHA

Pomoću usmerivača vazduha usmerite vazduh u željenom smeru.

VAŽNO! Ovaj dodatak koristite na najnižoj brzini/temperaturi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Opšte:

- Kada isključite uređaj, ostavite ga da se ohladi. Spoljašnjost uređaja prebrišite vlažnom krpom. Vodite računa o tome da voda ne uđe u unutrašnje delove uređaja.
- Kabl nikada ne motajte oko uređaja, samo ga labavo presavijte sa strane.

- Vodite računa o tome da kabl nije previše rastegnut tokom upotrebe.
- Nakon upotrebe, uvek izvadite kabl za napajanje iz utičnice.

ČIŠĆENJE FILTERA

- Proverite da li je uređaj isključen, da je kabl izvađen iz utičnice i da se uređaj ohladio.
- Držeći dršku uređaja, podignite rešetku sa filtera.
- Pomoću mekane četke očistite dlake i nakupljenu prašinu. Vratite filter na svoje mesto

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



REFOT B Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs