

# *BaByliss*<sup>®</sup>

FEN ZA KOSU 5790PE  
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## UPOTREBA

- Kosu prosušite peškirom i raščešljajte.
- Kabl za napajanje ubacite u utičnicu.
- Odaberite željenu temperaturu i brzinu.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj, a kabl za napajanje izvadite iz utičnice.
- Pre vraćanja na mesto, ostavite uređaj da se ohladi.

**VAŽNO! Zadnji deo uređaja uvek držite na rastojanju od kose kako je ne bi uvukao filter za vazduh.**

## PODEŠAVANJA BRZINE I TEMPERATURE

Postoje 3 temperaturna podešavanja, kao i 2 brzine, plus dugme za hladan vazduh. Koristite podešavanja veće toplote i veće brzine za početno sušenje kose i koristite nižu temperaturu i nižu brzinu za stilizovanje i sušenje pomoću prstiju dok kosa počne da se suši.

## USMERIVAČ VAZDUHA

Za bolje stilizovanje kose koristite nastavak za usmerivanje vazduha.

**VAŽNO!** Ovaj nastavak koristite pri najnižim brzinskim/temperaturnim podešavanjima.

## DIFUZER

Ovaj dodatak koristite za bolje širenje toplote, što će najviše značiti za kovrdže i talase, kao i za postizanje dodatnog volumena.

**VAŽNO!** Ovaj nastavak koristite pri najnižim brzinskim/temperaturnim podešavanjima.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaju produžili radni vek, pratite sledeće smernice.

### OPŠTE:

- Uverite se da je uređaj isključen, da je kabl za napajanje izvučen iz utičnice i da je uređaj ohlađen. Kako biste očistili spoljni deo uređaja, prebrišite ga vlažnom tkaninom. Vodite računa o tome da voda ne uđe u uređaj, kao i da je uređaj u potpunosti suv pre upotrebe.
- Nikada ne obmotavajte kabl oko samog uređaja, uvek ga samo blago smotajte sa strane.
- Nemojte da koristite uređaj ako je previše udaljen od utičnice za napajanje.
- Nakon upotrebe, kabl za napajanje uvek izvadite iz struje.

## ČIŠĆENJE FILTERA

- Uverite se da je uređaj isključen, da je kabl za napajanje izvučen iz utičnice i da je uređaj ohlađen.
- Čvrsto držeći ručicu uređaja, okrenite zadnji deo filtera u levo kako biste ga skinuli.
- Pomoću meke četke očistite svu kosu i druge naslage sa filtera.
- Zadnji deo filtera vratite na mesto tako što ćete poravnati zareze i okrenuti ga na desno, sve dok filter ne klikne na svoje mesto.



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)