

# BaByliss®

## STAJLER ČETKA AS970E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Proverite da je više od 80% Vaše kose očešljano i osušeno. Razdvojite kosu i podelite je na delove, kako bi Vaša kosa bila spremna za stilizovanje.
- Proverite da li je odabrana četka čvrsto pričvršćena za bazu.
- Pomerite prekidač sa pozicije I na poziciju II kako biste uključili uređaj i odaberite temperaturno podešavanje pogodno za Vašu kosu.
- Nakon upotrebe, pomerite prekidač u poziciju 0, kako biste isključili uređaj. Nakon toga izvadite kabl za napajanje iz struje.
- Pre skladištenja, vratite uređaj na svoje mesto.

## ROTIRAJUĆA ČETKA OD 50mm

- Kako bi se četka rotirala, pritisnite i zadržite markacije << i >> na samom nastavku, nakon čega će se četka rotirati u smeru kazaljke na satu i obrnuto.
- Stajler za kosu postavite na koren kose i pomerajte ga na dole, kroz kosu.
- Počnite sa rotiranjem četke, pomerajući četku od glave, pritiskajući i držeći dugme za rotaciju.
- Kako četku pomerate kroz kosu, vucite je i odupirite se rotaciji, vukući četku na dole. Na ovaj način ćete lakše oblikovati kosu.

**Važno! Potrebno je par pokušaja kako biste usavršili ovu tehniku. Ako se četka prebrzo rotira, pustite dugme za rotaciju i izvucite četku iz kose.**

- Kako se približavate krajevima kose, nastavite sa rotiranjem četke, kako biste krajeve isfenirali ka unutra.
- Ponovite gore navedene korake za svaki pramen.

## ČETKA OD 38mm

- Postavite četku ispod pramena kose, što je bliže moguće korenu.
- Pomoću četke odžite kosu od glave.
- Pomerajte stajler niz pramen, ka krajevima.
- Ponovite gore navedene korake za svaki pramen.

## DODATAK ZA ISPRAVLJANJE KOSE

- Postavite četku ispod pramena kose, što je bliže moguće korenu. Vodite računa o tome da je češalj na ovom dodatku okrenute dalje od Vaše glave.
- Drugom rukom zategnite pramen kose preko nastavka, sve dok češalj ne prođe kroz kosu.
- Nežno vucite četku kroz kosu, sve dok ne dosegnete krajeve.
- Ponovite gore navedene korake za svaki pramen.

## NASTAVAK ZA ZAGLAĐIVANJE KOSE

- Postavite četku ispod pramena kose, što je bliže moguće korenu. Vodite računa o tome da su čekinje na ovom dodatku okrenute dalje od Vaše glave.
- Drugom rukom zategnite pramen kose preko nastavka, sve dok češalj ne prođe kroz kosu.
- Nežno vucite četku kroz kosu, sve dok ne dosegnete krajeve. Kako se bližite krajevima, okrenite četku ka unutra, kako bi Vaša kosa dobila na obliku.

**PONOVITE GORE NAVEDENE KORAKE ZA SVAKI PRAMEN.**



## TEMPERATURNNA PODEŠAVANJA

Uređaj ima 2 temperaturne opcije, kao i opciju za hlađenje. Pomerite prekidač u prvu poziciju, kako biste odabrali opciju hlađenja (\*), u drugu poziciju za nižu temperaturu i u treću poziciju za visoku temperaturu.

**Napomena: ako imate finu, tanku, farbanu ili blajhanu kosu, odaberite niže temperaturno podešavanje. Za gustu kosu možete koristiti jaču temperaturu.**

## ZAMENA NASTAVAKA

- Kako biste na uređaj postavili drugi dodatak, neophodno je da dodatak držite iznad baze i jednostavno gurnete na dole, dok nastavak ne 'klikne' na svoje mesto.
- Zaključajte nastavak na svoje mesto, pomeranjem zarez na gornjem delu četke.
- Kako biste skinuli nastavak, pomerite zarez na četki.
- Nežno povucite nastavak na gore.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi Vaš uređaj dostigao maksimalni radni vek, neophodno je da pratite dole navedene korake:



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

## OPŠTE:

- Proverite da li je uređaj isključen, da je kabl za napajanje izvađen iz struje, kao i da se uređaj ohladio. Kako biste očistili spoljni deo uređaja, prebrišite ga vlažnom krpom. Vodite računa o tome da u uređaj ne uđe voda, kao i da je uređaj pre upotrebe u potpunosti suv.
- Kabl za napajanje nikada ne obmotavajte oko uređaja, već ga ostavite sa strane.
- Nikada ne koristite uređaj ako je kabl za napajanje previše zategnut.
- Nakon upotrebe, uvek izvadite kabl za napajanje iz struje.

## ČIŠĆENJE FILTERA

- Proverite da li je uređaj isključen, da je kabl za napajanje izvađen iz struje, kao i da je uređaj ohlađen.
- Čvrsto držeći ručku uređaja, podignite i otvorite filter na donjoj strani uređaja.
- Pomoću meke četke, očistite višak kose iz uređaja.
- Vratite filter na mesto, vodeći računa o tome da je rešetka dobro pričvršćena za uređaj.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)