

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## FIGARO C454E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babylliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

**UPOZORENJE – vodite računa o tome da vrući delovi samog uređaja ne dođu u kontakt sa kožom, očima, ušima, licem i vratom.**

**UPOZORENJE – Ne dodirujte vruće delove uređaja tokom upotrebe.**

## UKLJUČITE KONTROLU AKTIVACIJE

**VAŽNO** – uređaj poseduje funkciju koja podržava kontrolu odložene aktivacije. Nakon što ste uključili uređaj, moguće je da podesite temperaturu. Nakon 5 sekundi od uključivanja uređaja, tasteri za podešavanje temperature će se automatski zaključati. Kako biste podesili temperaturu, pritisnite i zadržite tastere +/- na oko 2 sekunde. Tasteri će se potom otključati, nakon čega možete podesiti željenu temperaturu. Kako biste isključili uređaj dok je zaključan, pritisnite i zadržite Power taster sve dok se uređaj ne ugasi.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ?

- Proverite da li je Vaša kosa suva i dobro očešljana. Nakon toga, kosu podelite u delove.
- Pritisnite i zadržite Power taster na oko 2 sekunde, kako biste uključili uređaj. Digitalni ekran će početi da treperi i uređaj će automatski početi da se zagreva.
- Pritisnite +/- taster kako biste odabrali odgovarajuću temperaturu, pogodnu za Vaš tip kose. Digitalni ekran će treperiti sve dok uređaj ne dostigne željenu temperaturu. Kada je uređaj dostigao željenu temperaturu, ekran će ostati upaljen.

**NAPOMENA: podešena temperatura će biti zaključana nakon 5 sekundi (pogledajte deo o kontroli aktivaciji).**

**NAPOMENA: pre stilizovanja kose, stavite rukavice koja će Vas štititi od toplote, prilikom obmotavanja kose oko figara.**

- Uzmite deo kose, počnite 2 inča od samog temena. Prislonite figaro do samog pramena, vodeći računa o tome da je gornji kraj uređaja okrenut ka Vašim ramenima.

- Počnite sa obmotavanjem kose oko figara, na delu najbližem ručki. Nastavite sa motanjem kose, sve dok ne završite sve pramenove.
- Držite kraj pramena na oko 5-8 sekundi, zavisno od Vašeg tipa kose. Odmotajte pramen i sklonite uređaj.
- Pre nego što počnete sa stilizovanjem kose, pustite kosu da se ohladi.
- Gore navedene korake ponovite za sve delove kose.
- Nakon upotrebe, pritisnite i zadržite Power taster na oko 2 sekunde, kako bi se uređaj ugasio. Kabl za napajanje izvadite iz struje.
- Pustite uređaj da se ohladi pre nego što ga vratite na svoje mesto.

## TEMPERATURNJA PODEŠAVANJA

Ako imate delikatnu, finu, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niže temperaturno podešavanje. Za gustu kosu, koristite više temperaturno podešavanje. Preporučujemo Vam da uvek testirate deo kose pre nego što počnete sa daljim stilizovanjem. Počnite sa nižim temperaturnim podešavanjima, pa shodno Vašim potrebama, povećavajte temperaturu.

**Uređaj ima 6 temperaturnih podešavanja: 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C i 210°C.**

## AUTO-GAŠENJE

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju auto-gašenja, radi dodatne sigurnosti. Ako je uređaj uključen duže od 60 minuta u kontinuitetu, on će se isključiti automatski. Ako i nakon ovog vremenskog perioda želite da koristite uređaj, pritisnite Power taster na oko 2 sekunde i uređaj će se ponovo isključiti.



## PODLOGA OTPORNA NA TOPLITU

Uređaj dolazi u pakovanju sa podlogom koja je otporna na toplotu, koju možete koristiti tokom stilizovanja kose.

Nakon upotrebe, isključite i izvadite kabl za napajanje iz struje. Uređaj možete odmah umotati u podlogu koja je otporna na toplotu i ostavite ga da se ohladi. Uređaj držite van domašaja dece, jer uređaj ostaje vruć nekoliko minuta nakon upotrebe.

## RUKAVICA OTPORNA NA TOPLITU

**VAŽNO!** Rukavica za zaštitu od toplote dolazi u pakovanju sa uređajem, kako bi se korisnik zaštitio od visokih temperatura koje uređaj dostiže tokom upotrebe. Rukavica je dizajnirana da spreči inicijalni kontakt sa vrućom površinom. Ako ste duži vremenski period u kontaktu sa vrućom površinom, može doći do povreda.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaj održavali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Kabl nikada ne obmotavajte oko uređaja, već ga nežno smotajte i ostavite pored uređaja.
- Vodite računa o tome da kabl nije zategnut tokom upotrebe.
- Nakon upotrebe, kabl za napajanje izvucite iz struje.



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)