

BaByliss®

Fen za kosu D665E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajler četke

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- * Osušite kosu peškirom i rasčešljajte je.
- * Uključite uređaj u odgovarajuću utičnicu.
- * Odaberite odgovarajuću topotu i brzinu.
- * Nakon korišćenja, ugasite uređaj i isključite ga iz struje.
- * Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištite.

VAŽNO! Uvek držite zadnji deo uređaja dalje od kose prilikom korišćenja kako se ona ne bi uvukla u njega kroz filter za vazduh.

PODEŠAVANJA TOPLOTE

Postoje 3 podešavanja topote i 2 podešavanja brzine, kao i dugme za hladan vazduh koje se može zaključati. Koristite višu temperaturu i veću brzinu prilikom prvog sušenja, a nižu temperaturu i manju brzinu za stilizovanje i feniranje kako kosa počinje da se suši.

DUGME ZA HLADAN VAZDUH KOJE SE MOŽE ZAKLJUČATI

Koristite dugme za hladan vazduh koji se može zaključati na toploj kosi kako biste brzo ohladili kosu i

omogućili dugotrajniju frizuru nakon stilizovanja. Prilikom korišćenja, dugme za hladan vazduh će svetleti.

VAŽNO! Uvek proverite da li je dugme za hladan vazduh koji se može zaključati u poziciji isključeno kada koristite podešavanja topote.

Ukoliko je dugme za hladan vazduh koji se može zaključati aktivirano prilikom korišćenja topote za sušenje kose, ono će nadmašiti topotu i izlaziće hladan vazduh.

USMERIVAČ VAZDUHA

Koristite usmerivač kako biste usmerili vazduh tokom stilizovanja.

VAŽNO! Usmerivač koristite isključivo na najnižoj temperaturi i najmanjoj brzini.

DIFUZER

Koristite difuzer kako biste poboljšali prirodne lokne i napravili volumen.

VAŽNO! Difuzer koristite isključivo na najnižoj temperaturi i najmanjoj brzini.

ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste održali svoj uređaj u najboljem stanju, molimo vas da pratite korake ispod:

OPŠTE

- * Proverite da je uređaj ugašen, isključite ga iz struje i sačekajte da se ohladi. Za čišćenje spoljašnosti uređaja brišite pomoću vlažne krpe. Proverite da voda ne ulazi u uređaj i da je on u potpunosti suv pre korišćenja.
- * Nemojte motati kabl oko uređaja, već skupite kabl tako da stoji nezategnut pored uređaja.
- * Nemojte koristiti uređaj na većoj razdaljini od utičnice.
- * Nakon korišćenja, uvek isključite uređaj iz struje.

ČIŠĆENJE FILTERA

- * Proverite da je uređaj ugašen, isključite ga iz struje i sačekajte da se ohladi.
- * Čvrsto držeći ručku uređaja, okrenite filter na poleđini na levo kako biste ga uklonili.
- * Koristeći mekanu četku, sklonite sve dlake i druge ostatke iz filtera.
- * Ponovo stavite filter na poleđini na svoje mesto tako što ćete poravnati žlebove i okretati na desno dok filter ponovo ne stane na svoje mesto.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs