

# BaByliss®

## PRESA ZA KOSU ST255E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



PRE UPOTREBE, NEOPHODNO JE PROČITATI  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

# Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

## PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

**UPOZORENJE:** nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

**UPOZORENJE!** Vodite računa da izbegnete da topla površina uređaja dođe u direktni kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.

**UPOZORENJE!** Nemojte dirati tople ploče ili metalne delove uređaja dok su topli.

- Proverite da li je kosa raščesljana kako biste uklonili svako mršenje. Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno sa kako biste isključili uređaj.
- Kako biste odabrali podešavanje topote odgovarajući za vaš tip kose, pritisnite dugme dok željeno podešavanje topote ne bude odabранo. Lampica indikatora će treperiti dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se dostigne željena temperatura, lampica indikatora će mirno svetleti.
- Stavite odeljak kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite nadole niz dužinu kose, od korena ka krajevima.
- Ponovite to za svaki odeljak kose.
- Sačekajte da se kosa ohladi pre nego što je očesljate.
- Nakon korišćenja, pritisnite i držite dugme dok se uređaj ne isključi i isključite ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištitе.

## PODEŠAVANJE TOPLOTE

Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, podesite nižu temperaturu. Za gušću kosu, podesite višu temperaturu.

Preporučuje se da uvek odradite test tokom prvog korišćenja, kako biste bili sigurni da koristite odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose. Počnите sa najnižom temperaturom i povećavajte temperaturu dok ne dostignete željeni rezultat.

Ispod možete naći vodič za podešavanje temperature:

Zeleno	= 180°C
Žuto	= 200°C
Crveno	= 230°C

## AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje funkciju automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj u kontinuitetu uključen duže od 60 minuta, automatski će se isključiti. Ukoliko želite da koristite uređaj nakon ovog vremenskog perioda, jednostavno ponovo isključite uređaj.

## PROSTIRKA ZA ZAŠITU OD TOPLOTE

Uz ovaj uređaj dolazi i prostirka za zaštitu od topote koja se koristi tokom i nakon stilizovanja. Tokom korišćenja, nemojte stavljati uređaj na ili blizu površine osetljive na topotu, čak iako koristite priloženu prostirku za zaštitu od topote.

Nakon korišćenja, ugasite uređaj i isključite ga iz struje. Odmah umotajte uređaj u prostirku za zaštitu od topote i sačekajte da se potpuno ohladi. Držite ga i dalje van domaća dece, zato što će još nekoliko minuta ostati topao.

## ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste svoj uređaj održavali u najboljim mogućim uslovima, molimo vas da pratite korake koji se nalaze ispod:

- Nemojte motati kabl oko uređaja, već lagano namotajte kabl pored uređaja.
- Nemojte istezati uređaj od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek isključite uređaj iz struje.



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com). Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: info@fotoservis.rs