

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## PRESA ZA KOSU ST298E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babylliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

## KAKO SE UREĐAJ KORISTI

**Upozorenje: vruća površina! Kada se koristi, uređaj nikada ne sme doći u kontakt sa vlasištem, licem, ušima i vratom.**

- Uverite se da je kosa suva i očešljana kako biste uklonili sve zapetljane delove. Podelite kosu na delove spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno sa „I/O“ kako biste uključili uređaj.
- Okrenite točkić za temperaturu kako biste izabrali željenu temperaturu. Crvena indikatorska lampica će treptati dok se ne dostigne izabrana temperatura.
- Postavite pramen kose između ploča za ispravljanje, blizu korena kose.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ravnjanje i klizite niz dužinu kose, od korena do vrhova.
- Ponovite po potrebi.
- Ostavite kosu da se ohladi pre nego što je raščešljate.
- Nakon upotrebe, pritisnite dugme kako biste isključili uređaj, a kabl izvadite iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre vraćanja na svoje mesto.

## TEMPERATURNIA PODEŠAVANJA

Ako imate delikatnu, finu, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite nižu temperaturu. Za gušću kosu koristite višu temperaturu. Predlaže se da se uvek uradi test pri prvoj upotrebi kako bi se osiguralo da se koristi ispravna temperatura za Vaš tip kose. Počnite od najniže temperature i povećajte temperaturu postepeno dok se ne postigne željeni rezultat. Ispod je vodič za podešavanje temperature:

1-3	= 170°C-180°C
4-8	= 185°C-205°C
9-13	= 210°C-235°C

## AUTO – GAŠENJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne sigurnosti. Ako je uređaj uključen duže od 72 minuta neprekidno, automatski će se isključiti.

Ako želite da nastavite da koristite uređaj nakon ovog vremenskog perioda, jednostavno pritisnite dugme I/O kako biste uključili uređaj.

## PODLOGA OTPORNA NA TOPLITU

Uređaj dolazi sa toplotnom podlogom za upotrebu tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe nemojte postavljati uređaj na površinu osetljivu na toplotu, čak ni kada koristite toplotnu podlogu koji je priložena. Nakon upotrebe, isključite uređaj, a kabl izvadite iz struje. Odmah umotajte uređaj u toplotnu podlogu i ostavite ga da se potpuno ohladi. Uređaj držite van domašaja dece jer će ostati vruć nekoliko minuta.

**VAŽNO! Spoljni satenski materijal nije otporan na toplotu i uređaj ne treba stavljati na ovaj materijal dok je vruć.**

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi Vaš uređaj bio u najboljem mogućem stanju, sledite dole navedene korake:

- Nemojte motati kabl oko uređaja, već labavo namotajte kabl oko uređaja.
- Vodite računa da kabl nikada ne bude zategnut.
- Nakon upotrebe uvek izvadite kabl iz struje.



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)