

BaByliss[®]

PRESA ZA KOSU ST397E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



PRE UPOTREBE, NEOPHODNO JE PROČITATI
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU




Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

UPOZORENJE! Vodite računa da izbegnete da topla površina uređaja dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Nemojte dirati tople ploče ili metalne delove uređaja dok su topli.

- Proverite da li je kosa raščešljana kako biste uklonili svako mršenje. Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno sa  kako biste uključili uređaj. Lampica indikatora temperature će početi da treperi i uređaj će automatski početi sa zagrevanjem.
- Pritisnite „INTENZIVNO“ ili „ZAŠTITA“ dugmiće kako biste odabrali podešavanje toplote pogodno za vaš tip kose. Lampica indikatora će treperiti dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se dostigne željena temperatura, lampica indikatora će mirno svetleti.
- Stavite odeljak kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite nadole niz dužinu kose od korena ka krajevima.
- Ponovite to za svaki odeljak kose.
- Sačekajte da se kosa ohladi pre nego što je očešljate.
- Nakon korišćenja, pritisnite dugme da ugasisite uređaj i isključite ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištite.

NAPOMENA: Čuće se lagano zujanje iz aparata, do kog dolazi kada jonski generator ispušta jone. Ovo je normalna pojava.

PODEŠAVANJE TOPLOTE

Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, podesite nižu temperaturu. Za gušću kosu, podesite višu temperaturu. Preporučuje se da uvek odradite test tokom prvog korišćenja, kako biste bili sigurni da koristite odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose. Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte temperaturu dok ne dostignete željeni rezultat.

Ispod možete naći vodič za podešavanje temperature:

ZAŠTITA (Zeleno)	= 140°
ZAŠTITA (Zeleno)	= 160°
ZAŠTITA (Žuto)	= 180°
ZAŠTITA (Narandžasto)	= 200°
INTENZIVNO (Crveno)	= 220°
INTENZIVNO (Crveno)	= 235°

ČEŠALJ ZA ISPRAVLJANJE KAO DODATAK

UPOZORENJE! Proverite da li je uređaj hladan pre nego što dodate ili uklonite češalj za ispravljanje.

- Ubacite ivicu češlja za ispravljanje u žleb uz bočnu stranu ploče za ispravljanje tako da čekinje budu okrenute nagore.
- Klizite češljem prema drugom kraju uređaja dok ne dođe na svoje mesto.
- Kako biste uklonili češalj za ispravljanje kao dodatak, jednostavno ga pomerite sa uređaja.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje funkciju automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj u kontinuitetu uključen duže od 72 minuta, automatski će se isključiti. Ukoliko želite da koristite uređaj nakon ovog vremenskog perioda, jednostavno pritisnite dugme kako biste ga ponovo uključili.

PROSTIRKA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Uz ovaj uređaj dolazi i prostirka za zaštitu od toplote koja se koristi tokom i nakon stilizovanja. Tokom korišćenja, nemojte stavljati uređaj na ili blizu površine osetljive na toplotu, čak i ako koristite priloženu prostirku za zaštitu od toplote. Nakon korišćenja, ugastite uređaj i isključite ga iz struje. Odmah umotajte

uređaj u prostirku za zaštitu od toplote i sačekajte da se potpuno ohladi. Držite ga i dalje van domašaja dece, zato što će još nekoliko minuta ostati topao.

ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste svoj uređaj održavali u najboljim mogućim uslovima, molimo vas da pratite korake koji se nalaze ispod:

- Nemojte motati kabl oko uređaja, već lagano namotajte kabl pored uređaja.
- Nemojte istezati uređaj od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek isključite uređaj iz struje.
- Čistite ploče koristeći mekanu, vlažnu tkaninu, bez sapuna, kako biste održali optimalni kvalitet ploča. Nemojte grebati ploče.
- Kako biste zaštitili ploče, skladištite presu za ispravljanje kose tako da su ploče čvrsto zatvorene.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs