

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## PRESA ZA KOSU ST496E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babylliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ



**UPOZORENJE! Vodite računa da izbegnete da tople površine uređaja dođu u direktni kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.**

- Pre stilizovanja, otvorite rezervoar za vodu tako što ćete dugme na vrhu uređaja gurnuti na dole.
- Pažljivo otvorite gumeni poklopac na rezervoaru i napunite destilovanom vodom.
- Proverite da li je rezervoar sigurno zaključan i pravilno postavljen na uređaj.
- Proverite da li je rezervoar sa spoljašnje strane, kao i uređaj, u potpunosti suv. Ukoliko vam je potrebno ponovno punjenje rezervoara, isključite uređaj iz struje i ponovo ubacite rezervoar odmah nakon što ste ga ponovo napunili.

**UPOZORENJE! Nemojte dirati grejne ploče ili metalne delove uređaja dok je topao.**

- Proverite da je kosa suva i raščešljana kako ne bi bila zamršena.


**Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.**

- Pritisnite dugme sa oznakom  kako biste uključili uređaj.
- Kako biste odabrali toplotu pogodnu za vaš tip kose, pritisnite „+“ ili „-“ dugme dok ne odaberete željenu toplotu.
- Kako biste aktivirali paru, pritisnite dugme za funkciju pare  i uređaj će započeti sa otpuštanjem pare.

**UPOZORENJE! Izbegavajte da para ide direktno prema licu i vratu.**

- **VAŽNO!** Ukoliko iz uređaja ne izlazi para, možda je uređaj prešao u režim mirovanja. Otvorite i zatvorite ploče kako biste aktivirali funkciju

**pare. Takođe se može desiti i da je rezervoar za vodu prazan i da se mora ponovo napuniti.**

- Stavite deo kose između dve ploče za ispravljanje kose, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje kose i klizite na dole duž kose, od korena ka krajevima.
- Ponovite to po potrebi.
- Sačekajte da se kosa osuši pre raščešljavanja.
- Nakon korišćenja, pritisnite dugme sa oznakom  kako biste ugasilili uređaj i isključili ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.

## PODEŠAVANJA TOPLOTE

- Ukoliko imate tanku, lomljivu, blajhanu ili farbanu kosu, koristite nižu temperaturu. Za gušću kosu koristite višu temperaturu. Preporučuje se da na početku uvek isprobate temperature kako biste se uverili da li koristite temperaturu odgovarajuću za vaš tip kose. Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte je dok ne dobijete željeni rezultat.
- Postoji 5 temperatura koje možete odabrati 150°C, 170°C, 190°C, 210°C i 230°C.

**150°C** Zelena LED lampica

**170°C** Žuta LED lampica

**190°C** Narandžasta LED lampica

**210°C - 230°C** Crvena LED lampica

## ČEŠLJEVI KAO DODACI ZA ISPRAVLJANJE

- Proverite da je uređaj hladan pre nego što ubacite ili pomerite češljeve kao dodatke za ispravljanje.
- Klizite češljevima za ispravljanje prema uređaju uz ploče za ispravljanje dok ne stanu na svoje mesto.

- Kako biste pomerili češljeve kao dodatke za ispravljanje, jednostavno ih klizeći izvucite iz uređaja.

## AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje odliku automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj uključen više od 72 minuta u kontinuitetu, automatski će se ugasiti. Ukoliko nakon toga želite da nastavite sa korišćenjem uređaja, jednostavno ponovo uključite uređaj.

## PROSITRKA ZA TOPLOTU

Uz ovaj uređaj se dobija i prostirka za toplotu za korišćenje tokom i nakon stilizovanja. Tokom korišćenja nemojte stavljati uređaj na toplo i osetljivu površinu, čak i kada koristite dostavljenu prostirku za toplotu. Nakon korišćenja ugasite uređaj i isključite ga iz struje. Odmah umotajte uređaj u dostavljenu prostirku za toplotu i sačekajte da se u

potpunosti ohladi. Nastavite da ga držite van domašaja dece zato što će biti topao još nekoliko minuta.

## ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste održavali uređaj u najboljem stanju, molimo vas da pratite korake opisane ispod:

- Proverite da je rezervoar za vodu prazan nakon svakog korišćenja.
- Najbolje je da koristite destilovanu vodu da napunite rezervoar. Ukoliko to nije moguće, redovno čistite uređaj od kamenca.
- Nemojte motati kabl oko uređaja, već ga namotajte tako da nezategnut stoji pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj daleko od utičnice.
- Nakon svakog korišćenja isključite uređaj iz struje.
- Čistite ploče koristeći mekanu, vlažnu krpnu, bez sapunice kako biste održali optimalni kvalitet ploča. \* \* \* **Nemojte grebati ploče.**



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLASĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)