

BaByliss®

PRESA ZA KOSU ST90PE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

KAKO SE UREĐAJ KORISTI

UPOZORENJE! Izbegavajte kontakt sa vrućim površinama uređaja, vodite računa o koži, ušima, očima, licu i vratu.

UPOZORENJE! Ne dodirujte vruće površine uređaja.

- Uverite se da je kosa suva i dobro očešljana. Podelite kosu na delove spremne za stilizovanje.
- Pomerite prekidač na temperaturno podešavanje koja odgovara Vašem tipu kose. Lampica će treptati sve dok se ne dostigne izabrana temperatura. Kada se temperatura dostigne, indikator će ostati da svetli.
- Postavite pramen kose između ploča za ispravljanje, bliže korenju kose.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ravnanje i klizite niz dužinu kose, od korena do vrhova.
- Ponovite za svaki pramen kose.
- Ostavite kosu da se ohladi pre nego što je raščešljate.
- Nakon upotrebe, pomerite prekidač na poziciju „0“ kako biste isključili uređaj.
- Pustite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.

TEMPERATURNΑ PODEŠAVANJA

Ako imate nežnu, tanku, izblajhanu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu koristite višu temperaturu.

Predlažemo da uvek testirate pramen kose pri prvoj upotrebi kako biste osigurali da koristite ispravna temperatura za Vaš tip kose. Počnite na najnižoj temperaturi i povećavajte temperaturu sve dok ne postignete željeni rezultat.

Ispod je vodič za podešavanja temperature:

- | | |
|-----|---------|
| I | = 180°C |
| II | = 210°C |
| III | = 235°C |

AUTOMATSKO GAŠENJE

Ovaj uređaj ima dodatnu funkciju automatskog gašenja, radi dodatne sigurnosti. Ako je uređaj uključen duže od 72 minuta u kontinuitetu, automatski će se isključiti.

Ako želite nastavite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno prekidač prebacite u poziciju „0“, a zatim pomerite prekidač na željeno temperaturno podešavanje kako biste nastavili upotrebu.

FUTROLA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Ovaj uređaj dolazi sa futrolom za zaštitu od toplote, koju možete koristiti tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe nemojte postavljati uređaj na površinu osetljivu na toplotu, čak ni kada koristite futrolu otpornu na toplotu.

Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvadite kabl iz struje. Odmah umotajte uređaj u futrolu koja štiti od toplote i ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre skladištenja. Uređaj čuvajte van domaća dece jer uređaj može ostati vruć još par minuta.

VAŽNO!

Spoljni deo futrole je od satena i nije otporan na toplotu, tako da uređaj nemojte spuštat na futrolu dok je uređaj vruć.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Kako biste uređaj uvek održavali u optimalno stanju, pratite sledeće:

- Nikada ne obmotavajte kabl oko uređaja, umesto toga, samo ga blago

savijte pored uređaja.

- Vodite računa o tome da kabl za napajanje nije previše rastegnut tokom upotrebe.
- Nakon što ste završili sa upotrebom, uvek izvadite strujni kabl iz utičnice.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com.
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs