

BaByliss®

STAJLER ČETKA AS82E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

UPOTREBA

- Pre nego što počnete sa upotrebom, proverite da li je kosa 80% suva i očešljana. Podelite kosu na pramenove, kako biste je što bolje oblikovali.
- Postavite jedan od nastavaka na stajler za kosu.
- Prekidač pomerite iz pozicije **0** u poziciju **I** ili **II**, kako biste uključili uređaj i odaberite odgovarajuće temperaturno podešavanje koje je pogodno za Vašu kosu.
- Odvojite pramen kose, stajler postavite ispod njega, blizu korena kose.
- Četku pomerajte niz pramen i kako polako stižete do krajeva, blago je rotirajte kako biste stilizovali kosu.
- Za dugotrajniju frizuru, odaberite podešavanje sa hladnim vazduhom, kako bi se frizura fiksirala.
- Ponovite sve ove korake još jednom ako je to neophodno.
- Nakon upotrebe, prekidač pomerite u poziciju **0** kako biste isključili uređaj, pa izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Pre nego što odložite uređaj, ostavite ga da se ohladi.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Postoje dve vrste podešavanja, jedno je opšte, a drugo je sa hladnim vazduhom.

Koristite hladan vazduh na toploj kosi kako biste setovali frizuru i postigli dugotrajniji efekat.

Pomerite prekidač u poziciju „*”, sledeća **I** pozicija je za nisku temperaturu, dok je pozicija **II** za višu temperaturu.

NAPOMENA: ako imate finu, tanku i blajhanu kosu, koristite slabije temperaturno podešavanje. Za gušcu kosu, koristite jaču temperaturu.

ZAMENA NASTAVAKA

- Postavite nastavak na ručku tako da su dva zareza u ravni sa tasterima. Gurnite nastavak sve dok ne klikne na svoje mesto.
- Kako biste skinuli nastavak, pritisnite i zadržite dva tastera, pa povucite nastavak na gore.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi Vas uređaj što duže poslužio, pratite sledeća uputstva:

OPŠTE:

- Proverite da li je uređaj isključen, izvadite kabl iz struje i ostavite ga da se ohladi. Spoljašnjost uređaja možete prebrisati mekanom vlažnom krpom. Vodite računa o tome da voda ne uđe u uređaj, kao i da je uređaj suv u potpunosti pre upotrebe.
- Ne motajte kabl oko uređaja, već ga samo odložite pored uređaja.
- Kabl nikada ne rastežite, dok je uređaj u upotrebi.
- Nakon upotrebe, uvek izvadite kabl iz utičnice.



ČIŠĆENJE FILTERA NA ZADNJEM DELU

- Proverite da li je uređaj isključen iz struje i da li se ohladio.
- Čvrsto držite ručku uređaja, podignite filter i doći ćete do filtera na zadnjem delu uređaja.
- Pomoću mekane četkice sklonite višak kose sa filtera.
- Vratite poklopac filtera na svoje mesto.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs