

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## Fen za kosu D374DE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte bezbednosna  
uputstva i uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajler četke

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

### PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Prosušite kosu peškirom i raščešljajte je.
- Uključite uređaj u odgovarajuću utičnicu.
- Odaberite željenu toplotu i brzinu.
- Nakon korišćenja, ugasite uređaj i isključite ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.

**VAŽNO! Prilikom korišćenja uvek držite poledinu uređaja dalje od kose, kako se ne bi uvukla kroz filter za vazduh na poledini.**

## PRODUŽAVANJE ELEKTRIČNOG KABLA

Kako biste produžili električni kabl, držite fen u jednoj ruci, a drugom rukom vucite električni kabl na dole. Čim vidite crveni znak na kabl, odmah prestanite da ga vučete, budući da to označava da je on sada u potpunosti produžen.

## PREMOTAVANJE ELEKTRIČNOG KABLA

**Oprez: Kabl i utikač se brzo pomeraju tokom premotavanja. Kako biste izbegli povredu, pažljivo pratite uputstva.**

Pritisnite dugme za uvlačenje jednom rukom, a drugom držite kabl ili utikač kako biste pažljivo kontrolisali kabl dok se uvlači u fen.

## PODEŠAVANJA TOPLOTE

Postoje 3 podešavanja toplote i 2 podešavanja brzine, kao i dugme za hladan vazduh. Koristite veću toplotu i brzinu prilikom inicijalnog sušenja i manju toplotu i brzinu za stilizovanje i pravljenje lokni tokom kasnijeg sušenja, jer kosa počinje da se suši.

## USMERIVAČ VAZDUHA

Koristite usmerivač vazduha da precizno usmeravate protok vazduha prilikom stilizovanja.

**VAŽNO! Usmerivač vazduha koristite isključivo na najnižoj temperaturi/brzini.**

## DIFUZER

Koristite difuzer kako biste povećali prirodne lokne i napravili volumen.

**VAŽNO! Difuzer koristite isključivo na najmanjoj temperaturi/brzini.**

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste očuvali svoj uređaj u najboljem mogućem stanju, molimo vas da pratite korake opisane ispod:

## OPŠTE

- Uverite se da je uređaj ugašen, isključen iz struje i hladan. Kako biste očistili spoljnu stranu uređaja, brišite pomoću vlažne krpe. Proverite da voda ne ulazi u uređaj, kao i da je u potpunosti suv pre korišćenja.
- Nemojte motati kabl oko uređaja, već ga labavo smotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj daleko od utičnice.
- Nakon korišćenja, uvek isključite uređaj iz struje.

## ČIŠĆENJE FILTERA

- Uverite se da je uređaj ugašen, isključen iz struje i hladan.
- Čvrsto držeći ručku uređaja, okrenite filter na poledini na levo kako biste ga uklonili.

- Koristeći mekanu četku, očistite filter od dlaka i drugog otpada.
- Ponovo stavite filter na poledini tako

što ćete poravnati žlebove i okretati na desno dok filter ne stane ponovo na svoje mesto.



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)