

BaByliss®

VIKLERİ RS035E – R24B UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deča se ne smeju igrati sa uređajem. Deča bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

VAŽNO!

- Ovaj uređaj je specijalno dizajniran da dostiže visoke temperature, kako bi što brže i bolje pravio kovrdžе.
- Ostavite viklere da se ohlade, sve dok njihova temperatura ne bude dovoljno prijatna da mogu da se stave na kosu. U suprotnom, može doći do osećaja pečenja na temenu.
- Posebno vodite računa o tome da vikleri ne dođu u kontakt sa kožom glave.

UPOTREBA UREĐAJA

- Uređaj postavite na stabilnu površinu, koja je otporna na visoke temperature. Ne otvarajte poklopac.
- Uređaj uključite tako što ćete prekidač pomeriti u poziciju I, nakon čega ćete odabratи željeno temperaturno podešavanje.
- Jedan vikler ima na sebi tačkicu, koja znači da je željena temperatura dostignuta. Kada tačkica iz crvene boje pređe u belu, to znači da je dostignuta optimalna temperatura, kao i da su viklери spremni za upotrebu. Otvorite poklopac i počnite sa stilizovanjem kose.
- Očešljajte kosu, kako biste izbegli bilo kakvo mršenje. Kosu podelite u pramenove, te je obmotajte oko viklera. Vikleri se mogu koristiti i na mokroj i na suvoj kosi.

NAPOMENA: uključivanje uređaja će automatski aktivirati jonsku tehnologiju, pomoću koje uređaj radi. Otpuštanje jona će proizvesti blago zujanje, što predstavlja sasvim normalnu pojavu.

- Počnite tako što ćete viklere postaviti na vrh glave, pa ih pomeriti na dole, sve do vrata.
- Centralni deo viklera će biti vruć, tako da je neophodno da ga držite sa strane. Nikada ne dodirujte kontaktne portove u kutiji u kojoj se vikleri zagrevaju.
- Vodite računa o tome da ne dođete u kontakt sa vrelim delovima uređaja, a posebno vodite računa o ušima, očima, licu i vratu.
- Uzmite pramen kose, koji odgovara širini viklera, počevši od krajeva kose. Kosu obmotajte oko viklera, čvrsto zategnuvši. Vodite računa o tome kako vikler stoji u odnosu na glavu, kako biste dobili jednake kovrdžе.

- Učvrstite vikler šnalom ili ukosnicom. Ako koristite ukosnice, ubacite je preko viklera, dalje od kose i kože.
- Ponovite gore navedeni korak na svakom pramenu kose, dok ne iskoristite sve viklere.
- Kako biste ugasili uređaj, pomerite prekidač u poziciju 0 i izvadite kabl za napajanje iz struje.
- Kada se vikleri ohlade, izvadite ih iz kose. Jednom rukom nežno držite vikler, a drugom polako odmotavajte kosu.
- Ostavite kosu da se ohladi, kako bi se Vaše kovrdžе fiksirale, a potom ih možete stilizovati po želji.
- Kada se uređaj u potpunosti ohladio, možete vratiti sve šnale i viklere na svoje mesto unutar uređaja.
- Pre nego što uređaj vratite na svoje mesto, neophodno je da se skroz ohladi.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Odaberite temperaturno podešavanje okretanjem tastera za temperaturu. Ako imate nežnu, finu ili farbanu kosu, koristite slabije temperaturno podešavanje. Za gušću kosu, koristite jaču temperaturu.

VIKLERİ

U pakovanju sa uređajem dolazi 20 viklera u 3 veličine: 6 malih (19mm), 6 srednjih (26mm) i 8 velikih (32mm).

Kako bi vikleri stajali na mestu, koristite šnale ili ukosnice koje dolaze u pakovanju. U pakovanju takođe dolaze i 3 veličine šnala, u zavisnosti od veličine viklera.



AUTO-GAŠENJE

Uredaj se može ugasiti automatski, radi dodatne bezbednosti. Ako je uređaj uključen 72 minuta u kontinuitetu, on će se automatski ugasiti. Ako želite da nastavite sa upotrebom uređaja nakon ovog vremenskog intervala, samo isključite i uključite uređaj ponovo.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaju produžili radni vek, pratite sledeća uputstva:

- Kabl za napajanje nikada ne obmotavajte oko uređaja, već ga samo blago savijte sa strane.
- Vodite računa o tome da kabl za napajanje nikada ne bude zategnut tokom upotrebe.
- Nakon upotrebe, izvadite kabl za napajanje iz struje.
- Kada uređaj vraćate na svoje mesto, uvek ga zatvorite poklopcom.
- Pre čišćenja ili nakon završetka upotrebe, izvadite kabl za napajanje iz struje.
- Kako biste očistili viklere, koristite vlažnu krpu, natopljenu blagim deterdžentom.

- Viklere položite na peškir i ostavite ih na oko 2 sata da se dobro osuše.
- Uređaj skladište na mestu koje je suvo i van domaćaša dece.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs