

BaByliss®

PRESA ZA KOSU ST089E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



PRE UPOTREBE, NEOPHODNO JE PROČITATI
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deča se ne smeju igrati sa uređajem. Deča bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

UPOZORENJE: Vodite računa da topla površina ne dođe u direktni kontakt sa kožom, naročito sa očima, usima, licem i vratom.

ISPRAVLJANJE

- Proverite da je kosa suva i rasčešljana kako bi bila skroz razmršena.
Podelite kosu u odeljke i spremite je za stilizovanje.
- Povucite dugme označeno znakom 'I' ili 'II' kako biste odredili temperature koja odgovara vašem tipu kose. Kada se temperatura dostigne, lampica indikatora će ostati jednobojna.
- Stavite odeljak kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite niz dužinu kose od korena ka krajevima jednim nežnim pokretom.
- Ponovite za svaki odeljak kose.
- Dopustite kosi da se ohladi pre češljanja.
- Nakon korišćenja, pritisnite dugme da isključite uređaj i izvucite ga iz struje.

- Dopustite uređaju da se ohladi pre skladištenja.

PODEŠAVANJA TOPLOTE

Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niža podešavanja temperature. Za gušću kosu, koristite viša podešavanja temperature.

Savetuje se da uvek uradite test prilikom prvog korišćenja kako biste bili sigurni da se koristi temperatura koja odgovara vašem tipu kose. Počnite sa najnižim podešavanjima i povećavajte temperaturu dok se ne dostigne željeni rezultat

Ispod možete videti vodič za podešavanja temperature:

0 = OFF
I = 200°C
II = 230°C

PODLOGA ZA ODLAGANJE

Uz uređaj dobijate podlogu za odlaganje koja se koristi tokom i posle stilizovanja. Tokom korišćenja nemojte ostavljati uređaj na bilo kakvu površinu osjetljivu na toplotu, čak i kada koristite dobijenu podlogu.



Podloga za
odlaganje

Nakon korišćenja uređaj isključite i izvucite kabl iz struje. Odmah obmotajte uređaj podlogom za odlaganje i dopustite da se potpuno ohladi. Nastavite da ga držite van domaćaja dece budući da će ostati topao nekoliko minuta.

- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga lagano namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na potezu od tačke napajanja.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon korišćenja.

BRIGA I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaj održavali u najboljem mogućem stanju, molimo vas pratite korake ispod:



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs