

BaByliss[®]

Air Wand multistajler 3 u 1 AS6550E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Uverite se da je kosa prosušena peškirom i raščešljana kako biste uklonili višak vode i eventualne čvorove. Podelite kosu na delove spremne za sušenje / stilizovanje.
- Koristite Air Wand bez nastavka da osušite kosu. Da biste stilizovali kosu, pričvrstite željenu četku na dršku.
- Za menjanje nastavaka, pogledajte deo „Menjanje nastavaka”.
- Pomerite prekidač u položaj „uključeno” i odaberite odgovarajuću temperaturu i jačinu protoka vazduha u skladu sa vašim tipom kose.

NAPOMENA: plava LED lampica će se upaliti ispod otvora za vazduh kako bi pokazala da je aktivirana anti-frizz jonska funkcija.

- Nakon upotrebe, pomerite prekidač u položaj „isključeno” kako biste isključili uređaj, i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite na svoje mesto.

MENJANJE NASTAVAKA

- Sa kukicama na zadnjoj strani nastavka koje se nalaze na vrhu, postavite nastavak preko otvora za vazduh. Pod blagim uglom, sa donjim delom nastavka koji dodiruje uređaj, pažljivo gurnite gornji deo nastavka na ručku dok ne čujete klik.

NAPOMENA: Pazite da ne dodirujete oko otvora za vazduh jer će se nakon upotrebe zagrejati.

SUŠENJE KOSE

- Koristite Air Wand bez nastavka za sušenje kose.
- Usmerite protok vazduha niz dlaku kako biste izravnali deo kose dok je sušite.
- Za dugotrajniju frizuru, odaberite hladno podešavanje i nežno duvajte kroz toplu kosu kako biste fiksirali i izravnali frizuru.
- Ponavljajte postupak za svaki deo kose.

ČETKA ZA ISPRAVLJANJE KOSE

- Postavite glavu četke ispod ili iznad dela kose, blizu temena, sa čvrstim vlaknima okrenutim nagore.
- Korišćenje četke preko dela kose pomoći će u raščešljavanju i ispravljanju tanje kose. Postavite četku ispod dela kose kako biste ispravili deblju kosu i dodali volumen.
- Koristite drugu ruku da zategnete deo kose uz glavu četke dok čvrsta vlakna ne prodru kroz kosu.
- Pažljivo provucite glavu četke kroz deo kose, stvarajući napetost i kontrolu kako biste ispravili kosu dok je sušite.
- Za dugotrajniju frizuru, odaberite hladno podešavanje i pročešljajte toplu kosu kako biste je fiksirali i izravnali.
- Ponavljajte postupak za svaki deo kose.

ZAKRIVLJENA ČETKA ZA FENIRANJE

- Postavite glavu četke ispod dela kose, blizu temena, sa fleksibilnim vlaknima okrenutim nagore.
- Koristite glavu četke da podignete kosu kod korena i zadržite nekoliko sekundi kako biste povećali volumen na korenu dok sušite kosu.
- Polako pomerajte glavu četke niz svaki deo kose kako biste osušili, oblikovali i dodali volumen.
- Za dugotrajniju frizuru, odaberite hladno podešavanje i pročešljajte toplu kosu kako biste je fiksirali i izravnali.
- Ponavljajte postupak za svaki deo kose.

PROTOK VAZDUHA/ TEMPERATURN PODEŠAVANJE

Postoje 3 podešavanja za protok vazduha i 4 podešavanja za temperaturu, uključujući hladno podešavanje.

Kada uključite Air Wand, podrazumevana podešavanja protoka vazduha i temperature će se aktivirati; protok vazduha: III i temperatura: I.

Da biste podesili protok vazduha, pritisnite dugme dok ne postignete željenu brzinu protoka vazduha. Bela LED lampica će svetleti kako bi označila svaku od tri brzine protoka vazduha.

Da biste podesili temperaturu, pritisnite dugme dok ne postignete željenu temperaturu.

Crvena LED lampica će svetleti kako bi označila svaku od tri temperature. Pritisnite dugme četvrti put da aktivirate hladno podešavanje – tri LED lampice će promeniti boju iz crvene u plavu.

Kada birate podešavanje temperature za sušenje i stilizovanje kose, počnite sa najnižim podešavanjem i povećavajte po potrebi.

Ako imate osetljivu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niže podešavanje toplote.

Za deblju kosu, koristite više podešavanje toplote.

Koristite hladno podešavanje na toplj kosi kako biste učvrstili frizuru.

NAPREDNI REŽIM

Da biste aktivirali režim Advanced Care, pritisnite i držite dugme za podešavanje temperature 1-2 sekunde dok LED lampice za temperaturu ne počnu da se smenjuju između crvene i plave boje, što označava da se protok vazduha menja između toplog i hladnog vazduha.

Da biste isključili funkciju Advanced Care Mode (napredni režim), pritisnite dugme za temperaturu jednom kako biste se vratili na odabrano podešavanje toplote.

TEHNOLOGIJA (ANTI-FRIZZ) koja sprečava elektricitet u kosi

Napredni sistem dvostrukih jona za balansiranje vlage kombinuje pozitivne i negativne jone, koji zajedno rade na uklanjanju frizza dok sušite i stilizujete kosu. Vaša kosa ostaje svilenkasta i negovana, sa luksuznim sjajem.

MAGNET-FILTERI KOJI SE SKIDAJU

Magnetni filter na usisnom delu, koji se može skinuti, čini čišćenje lakšim i time optimizuje protok vazduha za brže sušenje.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Da biste svoj uređaj održavali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Uverite se da je uređaj isključen, isključen iz struje i hladan. Da biste očistili spoljašnjost uređaja, obrišite ga vlažnom krpom. Pobrinite se da voda ne uđe u uređaj i da je uređaj potpuno suv pre upotrebe.
- Ne obmotavajte kabl oko uređaja, umesto toga labavo ga uvijte pored uređaja.
- Ne koristite uređaj na prevelikoj daljini od utičnice.
- Uređaj uvek isključite iz struje nakon upotrebe,

ČIŠĆENJE MAGNETNOG FILTERA

- Da biste produžili vek trajanja svog uređaja, važno je da filter za usisavanje bude čist.
- Uverite se da je uređaj isključen, isključen iz struje i hladan.
- Koristeći meku četku, očistite kosu i druge nečistoće sa filtera.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs