

BaByliss®

STAJLER ČETKA AS122E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Osigurajte da je kosa 80% suva i očešljana kako biste uklonili sve čvorove.
- Napravite razdeljak i podelite kosu u pramenove spremne za stilizovanje.
- Pričvrstite odabrani nastavak na dršku. Za promenu između nastavaka, pogledajte odeljak 'Promena nastavaka'.
- Pomerite prekidač na postavku topote koja odgovara vašem tipu kose kako biste uključili aparat.
- Nakon upotrebe, pomerite prekidač na postavku '0' kako biste isključili i iskopčali aparat iz struje.
- Ostavite aparat da se ohladi pre nego što ga odložite.

MENJANJE NASTAVAKA

- Postavite nastavak na dršku i poravnajte dva udubljenja sa dugmadima na dršći.
- Gurnite nastavak na dršku dok ne klikne na mesto.
- Da biste uklonili nastavak, pritisnite i držite dva dugmeta i povucite nastavak dalje od drške.

TERMALNA ČETKA OD 38mm

- Postavite četku ispod dela kose, blizu korena.
- Koristite četku da podignite kosu kod korena kako biste stvorili volumen.
- Polako pomerajte četku niz pramen, prema krajevima kose.
- Ponovite za svaki deo kose.

ČETKA OD 25mm SA ČVRSTIM ČEKINJAMA

- Postavite četku ispod dela kose, blizu korena.
- Koristite četku da podignite kosu kod korena kako biste stvorili volumen.
- Polako pomerajte četku niz pramen, prema krajevima kose.
- Ponovite za svaki deo kose

ČETKA OD 20mm SA MEKANIM ČEKINJAMA

Koristite nastavak sa mekim vlaknima četke za zaglađivanje kose.

- Postavite četku ispod dela kose, blizu korena.
- Koristite četku da podignite kosu kod korena dok stilizujete.
- Pomerajte stilizator niz pramen, prema krajevima kose.
- Ponovite za svaki deo kose.

NASTAVAK ZA FINO FENIRANJE

- Postavite četku ispod dela kose, blizu korena, sa vlaknima okrenutim nagore.
- Koristite drugu ruku da zategnete deo kose uz glavu četke.
- Lagano provucite četku kroz pramen kose, sve do krajeva.
- Ponovite za svaki deo kose.



TEMPERATURNA PODEŠAVANJA

Postoje tri postavke topote plus dugme za hladni udar. Pomerite prekidač na prvu poziciju da biste izabrali nisku toplotu 'I', na drugu poziciju za srednju toplotu 'II', i na treću poziciju za visoku toplotu 'III'. Pritisnite i držite dugme '*' da aktivirate hladni udar.

Napomena: Ako imate delikatnu, tanku, izbeljenu ili ofarbanu kosu, koristite niže postavke topote. Za deblju kosu, koristite više postavke topote.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste održali vaš aparat u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

Opšte

- Uverite se da je aparat isključen, izvučen iz utičnice i hladan. Da biste očistili spoljašnjost aparata, obrišite ga vlažnom krpom. Pazite da voda ne uđe u aparat i da je aparat potpuno suv pre upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svacijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs