

# BaByliss®

## STAJLER ČETKA AS90PE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

# Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

## PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

**UPOZORENJE:** nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## UPOTREBA

- Uverite se da vam je kosa 80% suva i počešljana kako biste uklonili sve čvorove. Napravite razdeljak i podelite kosu na pramenove spremne za stilizovanje.
- Pričvrstite izabrani dodatak na fen sa nastavcima.
- Pomerite prekidač na “\*”, ‘I’ ili ‘II’ poziciju kako biste uključili aparat i odabrali odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose.
- Nakon upotrebe, pomerite prekidač na ‘0’ poziciju kako biste isključili aparat i isključite ga iz struje.
- Dozvolite aparatu da se ohladi pre nego što ga odložite.

## MENJANJE NASTAVAKA

- Postavite dodatak na ručku i poravnajte dva ureza na dodatku sa dugmadima na ručki.
- Pritisnite dodatak na ručku dok ne klikne na svoje mesto.
- Da biste uklonili dodatak, pritisnите i držite dva dugmeta na ručki i povucite dodatak nagore i udaljite ga.

## OVALNA TURMALINSKO-KERAMIČKA ČETKA ZA VOLUMEN

- Postavite glavu četke ispod dela kose, blizu temena.
- Koristite četku da podignite kosu pri korenju kako biste stvorili volumen.
- Držite na mestu 5–10 sekundi. Zatim prislonite hladan vazduh da biste učvrstili frizuru.
- Polako pomerajte aparat niz kosu, ka krajevima.
- Ponovite za svaki deo kose.

## DODATAK ZA FENIRANJE ČETKOM ZA GLATKO SUŠENJE

- Postavite glavu četke ispod dela kose, blizu korena, sa čekinjama okrenutim nagore.
- Koristite drugu ruku da povučete deo kose zategnuto uz glavu četke.
- Lagano provucite glavu četke kroz deo kose dok ne stignete do krajeva.
- Ponovite za svaki deo kose.

## TEMPERATURNΑ PODEŠAVANJA

Postoje 2 podešavanja toplove plus hladno podešavanje. Pomerite prekidač na prvu poziciju da odaberete hladno podešavanje ‘\*’, na drugu poziciju za nisku toplotu ‘I’ i na treću poziciju za visoku toplotu ‘II’.

Napomena: Ako imate nežnu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niže podešavanje toplove. Za deblju kosu, koristite više podešavanje toplove

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali vaš aparat u najboljem mogućem stanju, molimo vas da pratite sledeće korake:

### OPŠTE

- Uverite se da je aparat isključen, izvučen iz struje i hladan. Da biste očistili spoljašnjost aparata, obrišite ga vlažnom krpom. Pazite da voda ne uđe u aparat i da bude potpuno suv pre upotrebe.
- Nemojte uvijati kabl oko aparata; umesto toga, slobodno namotajte kabl pored aparata.

- Nemojte koristiti aparat na maksimalnom istezanju od utičnice.
- Uvek isključite iz struje nakon upotrebe.

## ČIŠĆENJE FILTERA

- Držeći čvrsto ručku aparata, podignite

filter iz žljebova. To će omogućiti otvaranje zadnjeg filtera.  
• Koristeći meku četku, očistite filter od kose i drugih ostataka.  
• Vratite zadnji filter tako što ćete zatvoriti poklopac



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com). Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

### EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



### OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: info@fotoservis.rs