

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## STAJLER ČETKA AS965E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babylliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Osigurajte da je kosa 80% suva i očešljana kako biste uklonili sve čvorove. Napravite razdeljak i podelite kosu u sekcije spremne za stilizovanje.
- Pričvrstite odabrani nastavak na aistryler.
- Pomerite prekidač na poziciju '\*\*', 'I' ili 'II' da biste uključili aparat i izabrali postavku toplote koja odgovara vašem tipu kose.
- Nakon upotrebe, pomerite prekidač na poziciju '0' da biste isključili aparat i iskopčali ga iz struje.
- Ostavite aparat da se ohladi pre nego što ga odložite.

**VAŽNO! Uvek ostavite nastavke da se ohlade pre nego što ih odložite u priloženu torbu.**

## MENJANJE NASTAVAKA

- Postavite nastavak na dršku i poravnajte dva udubljenja na nastavku sa dugmadima na dršci.
- Gurnite nastavak na dršku dok ne klikne na mesto.
- Da biste uklonili nastavak, pritisnite i držite dva dugmeta na dršci i povucite nastavak prema gore.

## ROTIRAJUĆA ČETKA SA MEKIM VLAKNIMA OD 50mm

- Da biste pokrenuli rotaciju četke, pritisnite i držite dugmiće označene sa '<<' i '>>'. Ovo će četku rotirati u smeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu.
- Postavite četku ispod pramena kose blizu temena i držite nekoliko sekundi da biste pojačali volumen pri korenu.
- Klizite stilizatorom kroz kosu i počnite da rotirate četku odvlačeći je od glave

priskom i držanjem odgovarajućeg dugmeta za rotaciju.

- Dok to radite, suprotstavite se rotaciji četke povlačenjem četke nadole. Ovo će stvoriti tenziju kroz pramen kose.

**VAŽNO! Može biti potrebno više pokušaja da se savlada ova tehnika. Ako se četka previše brzo okreće, jednostavno otpustite dugme za rotaciju i uklonite je iz kose.**

- Dok dolazite do krajeva pramena kose, nastavite da rotirate četku kako biste uvili krajeve unutra.
- Ponovite za svaki pramen kose.

## 38mm TERMALNA ČETKA NASTAVAK

- Postavite glavu četke ispod dela kose, blizu korena.
- Lagano pomerajte četku niz pramen kose, prema krajevima. Lagano rotirajte aparat kako biste uvili krajeve unutra.
- Ponovite za svaki deo kose.

## NASTAVAK ZA RAVNANJE

Okrenite kontrolni toččić napetosti na vrhu nastavka za ravnanje da biste izabrali potrebnu postavku za vaš tip kose.

**NAPOMENA: Prilikom korišćenja nastavka za ravnanje po prvi put, izaberite postavku 1 i postepeno povećavajte napetost dok ne postignete željeni rezultat.**

**Evo vodiča za postavke tenzije:**

Tanka kosa	=	Postavka 1
Srednje gusta	=	Postavka 2
Gusta	=	Postavka 3
Kovrdžava kosa	=	Postavka 4

- Postavite nastavak za ravnanje ispod dela kose, što bliže korenu, sa češljem za ravnanje okrenutim od glave.

- Koristite drugu ruku da zategnete deo kose uz glavu četke dok češljevi za ravnanje ne prodru kroz kosu.
- Lagano kliznite delom za ravnanje kroz pramen kose, sve do krajeva.
- Ponovite za svaki deo kose.

## NASTAVAK ZA ČETKU ZA RAVNANJE

- Pažljivo četkajte krajeve kose da biste uklonili čvorove.
- Zatim uzmite pramen kose i postavite četku ispod pramena kose blizu korena.
- Lagano provucite četku kroz kosu od korena do krajeva, lagano vrteći četku kako biste dodali pokret kosi.

## TEMPERATURNAPODEŠAVANJA

Postoje 2 podešavanja toplote i jedno podešavanje hladnog vazduha. Pomerite prekidač u prvu poziciju za izbor hlađenja '\*', u drugu poziciju za nisku toplotu 'I', i u treću poziciju za visoku toplotu 'II'. Molimo obratite pažnju: Za delikatnu, finu, izbeljenu ili obojenu kosu, koristite niže podešavanje toplote. Za gušću kosu, koristite više podešavanje toplote.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali vaš aparat u najboljem mogućem stanju, molimo pratite sledeće korake:

### OPŠTE

- Uverite se da je aparat isključen, izvučen iz utičnice i hladan. Da biste očistili spoljašnjost aparata, obrišite je vlažnom krpom. Pazite da ne uđe voda u aparat i da je potpuno suv pre upotrebe.
- Ne umotavajte kabl oko aparata, već ga labavo namotajte pored aparata.
- Ne koristite aparat predaleko od utičnice.
- Uvek isključite aparat nakon upotrebe.

### ČIŠĆENJE FILTERA

- Uverite se da je aparat isključen, izvučen iz utičnice i hladan.
- Čvrsto držeći dršku aparata, podignite filter otvarajući ga iz žlebova blizu izolacije kabla. Ovo će omogućiti da se zadnji filter otvori.
- Koristeći meku četku, očistite sve dlake i druge nečistoće sa filtera.
- Zatvorite zadnji filter pritiskom na poklopac.



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjnska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)