

BaByliss®

STAJLER ČETKA AS95E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre korišćenja uređaja!
Ovaj uređaj treba koristiti isključivo na način opisan u ovom uputstvu za
upotrebu. Molimo vas da ga sačuvate za buduću upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavabo, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

OPŠTE UPUTSTVO

- Uverite se da je kosa prosušena peškirom i raščešljana kako biste uklonili višak vode i eventualne čvorove. Podelite kosu u pramenove spremne za sušenje / stilizovanje.
- Pomerite prekidač na podešavanje toplote / protoka vazduha koje odgovara vašem tipu kose da biste uključili uređaj.
- Nakon upotrebe, vratite prekidač u položaj '0' da biste isključili uređaj i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.

UPOTREBA REŽIMA ZA MOKRU I SUVU KOSU

Režim za mokru kosu – za upotrebu na mokroj kosi

- Prilikom prve upotrebe, uređaj će biti podešen na režim za mokru kosu . Otvori za topao vazduh će biti otvoreni kako bi se kosa osušila i oblikovala. Za promenu režima uređaja, pogledajte deo „Režim za suhu kosu – za upotrebu na suvoj kosi“ u nastavku.
- U režimu za mokru kosu, vazduh će izlaziti iz cele površine uređaja za brzo sušenje.
- Za najbolje rezultate u postizanju volumena, postavite glavu uređaja ispod pramena kose, blizu temena, i držite nekoliko sekundi kako bi velika ovalna cev dodala volumen pri korenu.
- Savitljive četkice za poliranje sa strane cevi uređaja pomažu u stvaranju savršenog zatezanja i kontrole prijanjanja, omogućavajući brzo i lako sušenje i stilizovanje.
- Polako pomerajte uređaj niz pramen kose, a kada dođete do krajeva, blago rotirajte uređaj ka licu kako biste uveli krajeve ka unutra.
- Ponavljajte postupak za svaki pramen kose.

Režim za suhu kosu – za upotrebu na suvoj kosi

- Da biste izabrali režim za suhu kosu, okrenite točkić na vrhu uređaja za jednu četvrtinu u smeru kazaljke na satu dok ne vidite simbol za suvi režim . Ovo će zatvoriti otvore za vazduh kako bi se smanjila direktna toplota pri stilizovanju suve kose.
- U režimu za suhu kosu, vazduh izlazi samo iz ravnih površina sa pločicama za ispravljanje, za blagi efekat stilizovanja na suvoj kosi.
- Za najbolje rezultate zaglađivanja, postavite glavu uređaja ispod pramena kose, blizu temena, tako da peraja na ravnijoj strani četke budu okrenuta nagore.
- Keramička peraja za zaglađivanje na ravnijim delovima četke raspoređena su tako da daju gladak finiš na svim tipovima kose, idealna za osvežavanje frizure drugi dan.
- Slobodnom rukom lagano zategnite pramen preko glave uređaja dok peraja ne prodru u kosu.
- Lagano povucite glavu uređaja niz pramen, stvarajući zategnutost i kontrolu, kako biste ispravili i zagladili kosu.
- Kada dođete do krajeva pramena, blago rotirajte uređaj ka unutra kako biste oblikovali krajeve.
- Ponavljajte postupak za svaki pramen kose.

TEHNOLOGIJA PROTIV KOVRDŽANJA (ANTI-FRIZZ)

Napredni jonski sistem sa negativnim jonima eliminiše kovrdžanje i neuredne vlasi, te poboljšava mekoću i sjaj kose.

- Da biste aktivirali tehnologiju protiv kovrdžanja, jednostavno pritisnite dugme  dok je uređaj uključen. Time će se uključiti plavo jonsko svetlo na dnu glave četke, čime se aktivira jonska tehnologija.

- Za mat i teksturisaniji izgled, pritisnite dugme  ponovo da biste isključili tehnologiju protiv kovrdžanja. Plavo svetlo će se ugasiti.
- Za uklanjanje kovrdžanja prilikom završnog stilizovanja suve kose, izaberite prvu brzinu rada dok je tehnologija protiv kovrdžanja aktivna i lagano prevucite uređaj niz kosu, od korena do krajeva.

rukavica za zaštitu od toplote

VAŽNO! Univerzalna rukavica za zaštitu od toplote je priložena kako bi zaštitila ruku od kratkotrajnog kontakta sa grejnom cevi prilikom uvijanja kose oko uređaja. Napomena: rukavica za zaštitu od toplote namenjena je isključivo za zaštitu pri prvom kontaktu. Duži kontakt sa vrućom površinom može izazvati nelagodnost.

NEGA I ODRŽAVANJE

Kako biste održali uređaj u što boljem stanju, pratite sledeće korake:

- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz utičnice i ohlađen.

Za čišćenje spoljašnjeg dela uređaja, samo prebrišite vlažnom krpom. Pazite da voda ne dospe u uređaj i da je potpuno suv pre ponovne upotrebe.

- Nemojte motati kabl oko uređaja – umesto toga, kabl labavo namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na udaljenosti većoj od dužine kabla od izvora napajanja.
- Uvek isključite uređaj iz utičnice nakon upotrebe.

ČIŠĆENJE UKLONJIVOG MAGNETNOG ULAZNOG FILTERA

- Da biste produžili vek trajanja uređaja, važno je da redovno čistite ulazni filter.
- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz utičnice i ohlađen.
- Pažljivo pomerite magnetni filter i odvojite ga od uređaja.

Zatim, pomoću mekane četke uklonite kosu i ostale nečistoće sa filtera.

Nakon čišćenja, obavezno vratite filter na svoje mesto.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs