

BaByliss[®]

Air Power Smooth – STAJLER ČETKA **AS6400E**
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uverite se da je kosa prosušena peškirom i raščešljana kako biste uklonili višak vode i eventualna zapetljavanja. Podelite kosu na pramenove pripremljene za sušenje i stilizovanje.
- Pomerite prekidač za uključivanje u položaj „uključeno“  i izaberite temperaturu i jačinu protoka vazduha koja odgovara vašem tipu kose.

Napomena: Plava LED lampica će se upaliti pri dnu četkice kako bi označila da je aktivirana anti-frizz jonska funkcija.

- Lagano provlačite glavu četke kroz pramen, stvarajući blagu napetost i kontrolu kako biste ispravili kosu tokom sušenja.

VAŽNO! Koristite zaštitnu rukavicu otpornu na toplotu koja je isporučena uz uređaj kako biste zaštitili ruku od privremenog kontakta sa vrućom pločom prilikom provlačenja vlakana kroz kosu.

- Auto-flow tehnologija automatski prilagođava smer protoka vazduha, usmeravajući ga niz vlas u smeru stilizovanja.
- Za dugotrajniji stil, izaberite hladno podešavanje i četkajte toplu kosu kako biste je učvrstili i zagladili.
- Ponovite postupak za svaki pramen kose.
- Nakon upotrebe, pomerite prekidač za uključivanje u položaj „isključeno“  i isključite uređaj iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga odložite.

PODEŠAVANJA PROTOKA VAZDUHA / TEMPERATURE

- Postoje 3 nivoa protoka vazduha i 4 temperaturna podešavanja, uključujući i hladno.
- Da biste podesili protok vazduha, pritisnite dugme dok ne dostignete željenu brzinu. Bela LED lampica će svetleti kako bi označila svaki od tri nivoa protoka.
- Da biste podesili temperaturu, pritisnite dugme dok ne dostignete željenu temperaturu. Crvena LED lampica će svetleti kako bi označila svaki od tri nivoa toplote.
- Pritisnite dugme četvrti put da aktivirate hladno podešavanje – 3 LED lampice će promeniti boju iz crvene u plavu.
- Prilikom izbora temperature za sušenje i stilizovanje, započnite sa najnižim podešavanjem i povećavajte po potrebi. Ako imate osetljivu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu koristite više temperature.
- Koristite hladno podešavanje na toploj kosi kako biste učvrstili frizuru.

ANTI-FRIZZ TEHNOLOGIJA

- Napredni jonski sistem sa negativnim jonima koji eliminiše kovrdžanje i „odlepršale“ vlasi, te poboljšava mekoću i sjaj.
- Uključivanjem uređaja jonska tehnologija se automatski aktivira.

Napomena: Oslobođanje jona kroz otvore može proizvesti blagi zujavi zvuk.

ULTRA- CARE REŽIM

Da biste aktivirali Ultra-Care režim, pritisnite i držite dugme za podešavanje temperature 1–2 sekunde dok LED lampice ne počnu naizmenično da svetle crveno i plavo, što označava da se protok vazduha naizmenično menja između toplog i hladnog.

Da biste isključili Ultra-Care režim, pritisnite dugme za temperaturu jednom i vratite se na izabrano podešavanje toplote.

MEMORIJSKA FUNKCIJA

- Memorijska funkcija pamti vaše omiljeno temperaturno podešavanje radi lakše upotrebe i doslednih rezultata.
- Nakon što izaberete željenu temperaturu, memorijska funkcija će je sačuvati za buduću upotrebu.
- Kada sledeći put uključite uređaj, on će automatski odabrati sačuvanu temperaturu.
- Da biste resetovali sačuvanu temperaturu, jednostavno izaberite drugo temperaturno podešavanje.

UKLONJIVI MAGNETNI FILTER

Uklonjivi magnetni ulazni filter omogućava lako čišćenje i time optimizuje protok vazduha za brzo sušenje.

TERMOOTPORNA PODLOGA

Uređaj dolazi sa termootpornom podlogom za korišćenje tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe ne postavljajte uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu podlogu.

Nakon upotrebe, isključite uređaj iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženu termootpornu podlogu i ostavite da se potpuno ohladi. Držite ga van domašaja dece, jer ostaje vruć još nekoliko minuta.

ZAŠTITNA RUKAVICA OTPORNA NA TOPLITU

VAŽNO! Priložena je zaštitna rukavica otporna na toplotu kako bi se ruka zaštitila od privremenog kontakta sa vrućom pločom tokom stilizovanja.

Napomena: Ova rukavica je namenjena samo za početnu zaštitu pri kontaktu. Duži kontakt sa vrućom površinom može izazvati neprijatnost.

ODRŽAVANJE I NEGA

Da biste uređaj održali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz struje i ohlađen. Spoljašnjost uređaja čistite vlažnom krpom. Pazite da voda ne uđe u unutrašnjost i da je uređaj potpuno suv pre ponovne upotrebe.

- Ne obmotavajte kabl oko uređaja – umesto toga, labavo ga savijte pored uređaja.
- Ne koristite uređaj ako je kabl previše zategnut od utičnice.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.

ČIŠĆENJE UKLONJIVOG MAGNETNOG ULAZNOG FILTERA

- Da biste produžili vek trajanja proizvoda, važno je da filter održavate čistim.
- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz struje i ohlađen.
- Lagano povucite magnetni filter sa uređaja. Zatim mekom četkicom uklonite kosu i druge nečistoće sa filtera. Nakon čišćenja, vratite filter na mesto.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs