

BaByliss®

PRESA ZA KOSU ST394E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



PRE UPOTREBE, NEOPHODNO JE PROČITATI
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavabo, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

Pažljivo pročitajte ove bezbednosne mere pre upotrebe uređaja!

Ovaj uređaj treba koristiti isključivo na način opisan u ovom uputstvu. Sačuvajte ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJE! Pazite da vruće površine uređaja ne dođu u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Ne dodirujte vruće ploče ili metalne delove uređaja dok su zagrejani.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uverite se da je kosa suva i raščešljana kako biste uklonili eventualna zapetljavanja. Podelite kosu na pramenove spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno  da biste uključili uređaj. Indikatorska lampica će početi da treperi i uređaj će automatski započeti zagrevanje.
- Pritisnite dugmad 'INTENSE' i 'PROTECT' da biste izabrali temperaturu koja odgovara vašem tipu kose. Indikatorska lampica će treperiti dok se ne postigne izabrana temperatura. Kada se temperatura dostigne, lampica će svetleti konstantno.
- Postavite pramen kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča i povucite uređaj niz dužinu kose, od korena ka vrhovima.
- Ponovite postupak na svakom pramenu.
- Sačekajte da se kosa ohladi pre nego što je ponovo raščešljate.
- Nakon upotrebe, pritisnite dugme  da biste isključili uređaj i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre odlaganja.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE

Ako imate osetljivu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu koristite više temperature. Preporučuje se da prilikom prve upotrebe uvek uradite probu kako biste utvrdili koja je temperatura odgovarajuća za vaš tip kose. Počnite sa najnižim podešavanjem i postepeno povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

Vodič za temperaturna podešavanja:

PROTECT (zelena) = 140°C
PROTECT (zelena) = 160°C
PROTECT (žuta) = 180°C
PROTECT (narandžasta) = 200°C
INTENSE (crvena) = 220°C
INTENSE (crvena) = 235°C

JONSKA TEHNOLOGIJA

Uključivanjem uređaja automatski se aktivira jonska tehnologija. Napomena: Oslobođanje jona kroz otvore može proizvesti blagi zujavi zvuk.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti. Ako je presa za kosu uključena neprekidno duže od 72 minuta, automatski će se isključiti. Da biste nastavili sa korišćenjem, jednostavno ponovo pritisnite dugme  da biste uključili uređaj.

TERMOTOPORNA PODLOGA

Ovaj uređaj dolazi sa termootpornom podlogom za korišćenje tokom i nakon stilizovanja.

Tokom upotrebe ne postavljajte uređaj na površine osjetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu podlogu. Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite utikač iz struje. Držite uređaj van domašaja dece jer ostaje vruć još nekoliko minuta.

ODRŽAVANJE I NEGA

Da biste uređaj održali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Ne obmotavajte kabl oko uređaja – umesto toga, labavo ga savijte pored uređaja.
- Ne koristite uređaj ako je kabl previše zategnut od utičnice.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs