

BaByliss®

PRESA ZA KOSU 2165CE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavabo, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

NAČIN UPOTREBE

Upozorenje: Vodite računa da vruće površine uređaja ne dođu u direktan kontakt sa kožom, a naročito sa ušima, očima, licem i vratom.

- Pre stilizovanja, uverite se da je kosa suva i dobro očešljana kako biste uklonili sve čvorove. Podelite kosu na pramenove.
- Pritisnite dugme označeno sa „I” kako biste uključili uređaj; i crveni i zeleni indikator će početi da trepere.
- Okrenite regulator temperature kako biste izabrali stepen toplote koji odgovara vašem tipu kose. Zeleni i crveni indikator će treperiti sve dok se ne dostigne izabrana temperatura. Kada uređaj postigne podešenu temperaturu, zelena lampica će svetleti neprekidno.
- Umetnite pramen kose između ploča za cik-cak stilizovanje i postavite uređaj na mesto odakle želite da počnete sa oblikovanjem frizure.
- Čvrsto spojite ploče i držite ih zatvorene 5–8 sekundi, u zavisnosti od vašeg tipa kose.
- Otpustite pramen i ponovite postupak po želji.

- Ostavite kosu da se ohladi pre konačnog oblikovanja frizure.
- Nakon upotrebe, pritisnite dugme označeno sa „0” da biste isključili uređaj, a zatim ga izvucite iz strujne utičnice.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre nego što ga odložite.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Ako imate osetljivu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niže postavke temperature. Za gušću kosu koristite više postavke. Preporučuje se da prilikom prve upotrebe uvek uradite test na jednom pramenu kako biste bili sigurni da koristite ispravnu temperaturu za svoj tip kose. Počnite od najniže postavke i povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

U nastavku je vodič za podešavanje temperature:

2 – Min	= 120°C – 130°C
2 – 4	= 130°C – 150°C
4 – 6	= 150°C – 170°C
6 – 8	= 170°C – 190°C
8 – Max	= 190°C – 210°C



AUTOMATSKO ISKLUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti.

Ako uređaj ostane uključen neprekidno duže od 72 minuta, automatski će se isključiti. Ako želite da nastavite sa korišćenjem uređaja nakon tog vremena, jednostavnim pritiskom na dugme „I” ponovo uključite uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste uređaj održali u što boljem stanju, pridržavajte se sledećih koraka:

- Nemojte namotavati kabl oko uređaja. Umesto toga, lagano ga umotajte pored uređaja.
- Nemojte vući i zatezati kabl kako biste dohvatili udaljenu utičnicu.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs