

BaByliss[®]

PRESA ZA KOSU ST620E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babylliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

ST620

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo.

Potrošnja u režimu pripravnosti	<0,8 W
---------------------------------	--------

UPOZORENJE! Vodite računa da vrele površine aparata ne dođu u direktan kontakt sa kožom, naročito sa ušima, očima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Ne dodirujte grejne ploče ili metalne delove aparata dok su vrući.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Proverite da li je kosa suva i dobro počešljana kako biste uklonili sve čvorove. Podelite kosu na pramenove.
- Pritisnite dugme „⏻” da biste uključili aparat. Najniža temperatura od 150°C će automatski početi da treperi dok aparat počinje da se greje.
- Da biste izabrali postavku toplote koja odgovara vašem tipu kose, pritisnite dugme ‘+/-’ dok ne izaberete željenu temperaturu. LCD ekran će treperiti sve dok se ne dostigne izabrana temperatura. Kada se dostigne temperatura, LCD ekran će prestati da treperi i stalno će prikazivati odabranu temperaturu.
- Postavite pramen kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite niz dužinu kose, od korena do vrha, jednim glatkim pokretom.
- Ponovite postupak za svaki pramen kose.
- Ostavite kosu da se ohladi pre nego što je pročešljate.

- Nakon upotrebe, pritisnite dugme „⏻” da biste isključili aparat, a zatim ga izvucite iz struje.
- Ostavite aparat da se ohladi pre nego što ga odložite.

POSTAVKE TEMPERATURE

Ako imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niže postavke toplote. Za gušću kosu koristite više postavke toplote. Preporučuje se da pri prvoj upotrebi uvek uradite test kako biste bili sigurni da koristite ispravnu temperaturu za svoj tip kose. Počnite od najniže postavke i povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

Na raspolaganju je 5 postavki temperature koje odgovaraju svim tipovima kose: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C i 230°C.

ADVANCED CERAMICS™

Advanced Ceramics™ grejni sistem je element napravljen od kombinacije metalnih i keramičkih materijala. Zahvaljujući tanjem dizajnu, visokoj gustini snage i brzom zagrevanju, ovaj sistem pruža znatno bolje performanse od tradicionalnih grejnih sistema.

RAD NA RAZLIČITIM NAPONIMA


Ovaj aparat je dizajniran da se automatski prilagođava različitim nivoima napona, tako da se može koristiti u mnogim zemljama.

Možete nositi aparat sa sobom na putovanja ili ga koristiti kod kuće kao deo svakodnevne rutine. Ipak, možda će vam biti potreban adapter za utikač kako bi odgovarao različitim tipovima utičnica koje se koriste u drugim zemljama (ovaj adapter se ne isporučuje uz aparat).

Napomena: Korišćenje adaptera za utikač može uticati na vreme zagrevanja aparata, ali neće uticati na njegove performanse.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj aparat ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti.

Ako aparat neprekidno miruje duže od 20 minuta, automatski će se isključiti. Ako želite da nastavite sa korišćenjem aparata nakon tog vremena, jednostavno ponovo pritisnite dugme „” da biste ga uključili.

PODLOGA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Ovaj aparat se isporučuje sa podlogom za zaštitu od toplote koja se koristi tokom i nakon oblikovanja kose. Tokom upotrebe nemojte stavljati aparat na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu zaštitnu podlogu. Nakon upotrebe, isključite aparat i izvucite utikač iz struje. Držite aparat van domašaja dece, jer će ostati vruć još nekoliko minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste vaš aparat održali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Nemojte namotavati kabl oko aparata; umesto toga, labavo ga smotajte pored aparata.
- Nemojte vući i zatezati kabl kako biste dohvatili udaljenu utičnicu.
- Uvek izvucite utikač iz struje nakon upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs