

BaByliss[®]

STAJLER ČETKA HSB200E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno
pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU




Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

HSB200E

Potrošnja u režimu pripravnosti	<0,8 W
---------------------------------	--------

NAČIN UPOTREBE


- Vodite računa da je kosa suva i dobro očešljana bez umršenih pramenova.
- Podelite kosu u pramenove
- Pritisnite i držite «  » dugme 1-2 sekunde da biste uključili uređaj. Najniža temperatura na digitalnom displeju počće da treperi i uređaj će automatski početi da se zagreva.
- Pritisnite '+' ili '-' dugme kako biste odabrali podešavanje temperature koja odgovaraju vašem tipu kose. Digitalni displej će trepereti sve dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se uređaj zagreje, displej će prestati da treperi.

Napomena: Stajler će se automatski zaključati nakon 2 sekunde kako bi izabrana temperatura ostala nepromenjena tokom upotrebe. Za više informacija pogledajte odeljak 'Režim zaključavanja'.

Napomena: Pre stilizovanja, obavezno stavite univerzalnu termozaštitnu rukavicu na ruku kojom namotavate kosu oko cevi stajlera.

- Postavite električnu četku ispod pramenova kose, blizu vlasišta, i zadržite nekoliko sekundi kako biste postigli veći volumen pri korenu.
- Laganim pokretom prevucite električnu četku kroz svaki pramen kose, krećući se naniže prema krajevima.

VAŽNO: Između upotreba, uvek odložite stajler na priloženu podlogu otpornu na toplotu.

- Ponovite postupak po potrebi.
- Nakon upotrebe, pritisnite i držite dugme «  » da biste isključili uređaj, a zatim ga isključite iz struje.
- Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi pre nego što ga odložite.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE

Ako imate osetljivu, tanku ili farbanu kosu, koristite niža podešavanja temperature. Za gušću kosu koristite viša podešavanja. Preporučuje se da prilikom prve upotrebe uvek uradite test kako biste bili sigurni da koristite odgovarajuću temperaturu za vaš

tip kose. Počnite sa najnižim podešavanjem i povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.



Dostupna su 4 podešavanja temperature: 145°C, 160°C, 175°C i 190°C, prilagođena svim tipovima kose.

TEHNOLOGIJA PROTIV NAELEKTRISANJA (ANTI-FRIZZ)

Jonski sistem eliminiše naelektrisanje i kovrdžanje kose tokom oblikovanja. Kosa ostaje glatka, meka i sa raskošnim sjajem.

Napomena: Ispuštanje jona iz otvora može izazvati blago pucketanje tokom upotrebe, što je potpuno normalno.

FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA

Uređaj će se automatski zaključati nakon dve sekunde kako bi izabrana temperatura ostala nepromenjena tokom oblikovanja kose. Simbol «  » će zasvetleti čim se funkcija zaključavanja aktivira. Ako želite da promenite temperaturu tokom stilizovanja, pritisnite i držite dugme „-“ 5 sekundi kako biste otključali uređaj. Simbol «  » će nestati sa ekrana. Nakon toga promenite temperaturu na željeni nivo pritiskom na dugme plus ili minus.

UNIVERZALNI NAPON

Ovaj uređaj je dizajniran tako da se automatski prilagođava različitim naponima struje, pa se može koristiti u mnogim zemljama. Možete ga nositi sa sobom na putovanja ili ga koristiti kod kuće kao deo svakodnevne rutine.

Napomena: Možda će vam i dalje biti potreban adapter za utičnicu kako biste uređaj prilagodili različitim tipovima utikača u inostranstvu.

Adapter se ne isporučuje uz uređaj.

TERMOZAŠTITNA RUKAVICA


VAŽNO! Uz uređaj se isporučuje univerzalna termozaštitna rukavica koja pomaže u zaštiti šake od kratkotrajnog kontakta sa cevi stajlera prilikom namotavanja kose. Imajte na umu da je termozaštitna rukavica namenjena isključivo za zaštitu pri kratkotrajnom kontaktu. Duži kontakt sa vrelom površinom izazvaće nelagodnost i opekotine.

PODLOGA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Uređaj se isporučuje sa podlogom otpornom na toplotu, koja se koristi tokom i nakon oblikovanja kose. Tokom upotrebe, nemojte odlagati uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu podlogu. Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite utikač iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženu termozaštitnu podlogu i ostavite ga da se potpuno ohladi. Držite ga van domašaja dece, jer će uređaj ostati vreo još nekoliko minuta.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti. Ako se uređaj ne koristi duže od 20 minuta u kontinuitetu, automatski će se isključiti.

Ako želite da nastavite sa korišćenjem uređaja nakon tog perioda, jednostavno pritisnete dugme «  » da biste ga ponovo uključili.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste uređaj održali u što boljem stanju, pratite sledeće korake:

Opšte napomene

- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz struje i potpuno hladan. Spoljašnjost uređaja očistite tako što ćete je obrisati vlažnom krpom. Vodite računa da voda ne prodre u unutrašnjost uređaja i proverite da li je potpuno suv pre sledeće upotrebe.
- Uklonite nakupljene dlake sa čekinja i oko cevi stajlera.
- Nemojte namotavati kabl oko samog uređaja; umesto toga, labavo ga smotajte pored uređaja.
- Nemojte naglo povlačiti i zatezati kabl dok je uključen u utičnicu.
- Uvek izvucite utikač iz struje nakon upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs