

BaByliss®

PRESA ZA KOSU ST605E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboja, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

Najpre pročitajte bezbednosna uputstva.

REŽIM PRIPRAVNOSTI:

POTROŠNJA <0,5 W

UPOZORENJE! *Vodite računa da vruća površina uređaja ne dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa ušima, očima, licem i vratom.*

UPOZORENJE! *Ne dodirujte vruće ploče niti metalne delove uređaja dok su zagrejani.*

KONTROLA AKTIVIRANJA PREKIDAČA

VAŽNO! Ovaj uređaj ima funkciju odloženog zaključavanja komandi. Odmah nakon uključivanja uređaja možete podesiti temperaturu. Nakon 5 sekundi od uključivanja uređaja ili kada LED indikator počne neprekidno da svetli, dugmad za podešavanje temperature automatski će se zaključati. Da biste promenili podešavanje temperature, pritisnite i držite dugme „+/-“ 1–2 sekunde. Time ćete deaktivirati režim zaključavanja i omogućiti promenu podešavanja. Da biste isključili uređaj dok je u režimu zaključavanja, pritisnite i držite dugme označeno simbolom „⏻“ dok se uređaj ne isključi.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uverite se da je kosa suva i očešljana kako biste uklonili sve zamršene delove. Podelite kosu na pramenove pripremljene za oblikovanje. Uključite uređaj u struju i pritisnite i držite dugme „⏻“ 1–2 sekunde da biste ga uključili.

Napomena: *LED svetlosni indikator duž ploče će se uključiti kako bi pokazao da je jonska funkcija aktivirana.*

- Da biste izabrali temperaturu koja odgovara vašem tipu kose, pritisnite dugme „+/-“. Svetlosni indikator će treperiti sve dok uređaj ne dostigne izabranu temperaturu. Kada se dostigne podešena temperatura, indikator će neprekidno svetleti.

Napomena: *Podešavanje temperature uređaja automatski će se zaključati nakon 5 sekundi (pogledajte odeljak „Kontrola aktiviranja prekidača“).*

ISPRAVLJANJE KOSE

- Podelite kosu na pramenove.
- Uzmite jedan pramen i postavite ga između ploča za oblikovanje.
- Počevši od korena, zatvorite ploče uz blag pritisak i ravnomerno povlačite uređaj niz pramen jednim glatkim pokretom.
- Ako želite da oblikujete krajeve kose, blago savijte ručni zglobov ka unutra kada dođete do kraja svakog pramena.
- Ponovite postupak po potrebi sa preostalim pramenovima kose.
- Ostavite kosu da se potpuno ohladi pre nego što je očešljate.

KOVRDŽANJE KOSE

- Uključite uređaj u struju i pritisnite i držite dugme „⏻“ 1–2 sekunde da biste ga uključili.
 - Da biste izabrali temperaturu koja odgovara vašem tipu kose, pritisnite dugme „+/-“. Svetlosni indikator će treperiti sve dok uređaj ne dostigne izabranu temperaturu. Kada se dostigne podešena temperatura, indikator će neprekidno svetleti.
 - Odvojite jedan pramen kose. Što je pramen manji, kovrdža će biti definisanija. Što je pramen veći, kovrdža će biti opuštenija.
 - Uzmite pramen kose i postavite ga između ploča, približno 7,5 cm od korena.
 - Držeći ručku uređaja jednom rukom, okrenite uređaj za 180° unazad, tako da se kosa jednom obavije oko spoljašnje strane uređaja.
- UPOZORENJE:** *Vruće površine! Tokom upotrebe vodite računa da uređaj ne dođe u kontakt sa kožom glave, licem, ušima ili vratom.*
- Polako povlačite uređaj duž cele dužine kose, od korena ka krajevima, pokretom nadole.
 - Oslobodite pramen iz uređaja.
 - Da biste osigurali da kovrdža pravilno legne na svoje mesto, držite kraj uvijenog pramena i uvrnite ga u smeru u kojem je kovrdža oblikovana.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Ako imate nežnu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu koristite više temperature.

Preporučuje se da prilikom prve upotrebe uvek izvršite probu kako biste utvrdili odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose. Počnite sa najnižom temperaturom i postepeno je povećavajte dok ne postignete željeni rezultat.

U nastavku je prikazan vodič za podešavanje temperature:

- Podešavanje 1 = 150 °C
- Podešavanje 2 = 170 °C
- Podešavanje 3 = 190 °C
- Podešavanje 4 = 210 °C
- Podešavanje 5 = 235 °C

TEHNOLOGIJA PROTIV NAELEKTRISANJA KOSE

Napredni dvostruki jonski sistem za balansiranje vlage kombinuje pozitivne i negativne jone koji zajedno deluju na uklanjanje naelektrisanja kose tokom ispravljanja. Kosa ostaje svilenkasta, negovana i sa luksuznim sjajem.

Napomena: LED svetlosni indikator duž ploče će se uključiti kako bi pokazao da je jonska funkcija aktivirana. Oslobađanje jona proizvodi zujanje, a pri visokoj vlažnosti vazduha može se povremeno pojaviti bljesak svetlosti niskog napona. Ovo je potpuno normalno.

ADVANCED CERAMICS™

Sistem zagrevanja Advanced Ceramics™ predstavlja grejni element izrađen od kombinacije metalnih i keramičkih materijala.

Zahvaljujući tanjem dizajnu, visokoj gustini snage i brzom vremenu odziva, pruža bolje performanse u poređenju sa tradicionalnim sistemima zagrevanja.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti. Ako uređaj ne koristite duže od 20 minuta bez prekida, automatski će se isključiti. Ako želite da nastavite sa korišćenjem uređaja nakon tog vremena, jednostavno pritisnite dugme „⏻” da biste ga ponovo uključili.

NAVLAKA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Uređaj se isporučuje sa navlakom za zaštitu od toplote koja se koristi tokom i nakon oblikovanja. Tokom upotrebe nemojte odlagati uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu navlaku za zaštitu od toplote. Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Odmah stavite uređaj u priloženu navlaku za zaštitu od toplote i ostavite ga da se potpuno ohladi. I dalje ga držite van domašaja dece jer će ostati vruć nekoliko minuta.

NEGA I ODRŽAVANJE

Da biste održali uređaj u što boljem stanju, pridržavajte se sledećih uputstava:

- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga labavo namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj dok je kabl zategnut od uređaja do utičnice.
- Uvek izvucite utikač iz utičnice nakon upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz

domaćinstva.

- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs