

BaByliss®

STAJLER ČETKA HSB500E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno
pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavabo, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

HSB500E

Potrošnja u režimu pripravnosti	<0,5 W
---------------------------------	--------

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uverite se da je kosa suva i dobro očešljana kako biste uklonili sve čvorove i zamršenost.
- Započnite tako što ćete podeliti kosu na pramenove.
- Pritisnite i držite dugme «  » 1–2 sekunde kako biste uključili uređaj. Najniža temperatura na digitalnom displeju će početi da treperi, a uređaj će automatski početi da se zagreva.
- Pritisnite dugme «  » kako biste izabrali temperaturu koja odgovara vašem tipu kose. Digitalni displej će treperiti dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se dostigne izabrana temperatura, prikaz temperature će prestati da treperi i ostaće prikazan.

Napomena: Pre oblikovanja kose, obavezno stavite univerzalnu termo-rukavicu na ruku kojom obmotavate kosu oko nastavka.

- Postavite četku ispod pramena kose, blizu korena, i držite je nekoliko sekundi kako biste povećali volumen pri korenu.
- Koristite četku da podignete kosu pri korenu.
- Pomerajte uređaj nadole kroz kosu i počnite da okrećete četku od glave tako što ćete pritisnuti i držati odgovarajuće dugme za rotaciju.
- Dok to radite, suprotstavite se rotaciji četke tako što ćete četku povlačiti nadole. Na taj način ćete zategnuti pramen kose.

VAŽNO! Možda će biti potrebno nekoliko pokušaja da savladate ovu tehniku. Ako se četka okreće prebrzo, jednostavno otpustite dugme za rotaciju i izvadite četku iz kose.

- Kada dođete do krajeva pramena, nastavite da okrećete četku kako biste uvili krajeve ka unutra.
- Za još veći volumen, postavite četku na krajeve pramena i omogućite četki da se okreće duž pramena tako što ćete pritisnuti i držati odgovarajuće dugme za rotaciju. Namotajte ceo pramen kose oko nastavka dok ne dođete do korena. Otpustite dugme za rotaciju, a zatim držite četku u kosi nekoliko sekundi.

- Polako odmotajte nastavak niz pramen kose.

VAŽNO: Uvek postavite uređaj na priloženu termo-podlogu između korišćenja.

- Ponovite postupak po potrebi.
- Nakon upotrebe, pritisnite i držite dugme «  » kako biste isključili uređaj, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Ako imate tanku, nežnu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu koristite više temperature. Preporučuje se da pri prvom korišćenju uvek isprobate uređaj kako biste utvrdili odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose. Počnite sa najnižom temperaturom i postepeno povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

Postoji 5 podešavanja temperature:

150 °C, 165 °C, 175 °C, 185 °C i 200 °C, pogodnih za sve tipove kose.

PODEŠAVANJE ROTACIJE

Da bi glava četke počela da se okreće, pritisnite i držite dugmad označena simbolima ◀ i ▶. Na taj način će se glava četke okretati u smeru kazaljke na satu i u suprotnom smeru.

TEHNOLOGIJA PROTIV NAELEKTRISANJA KOSE

Jonski sistem uklanjanja naelektrisanja i neposlušnost kose tokom oblikovanja. Kosa ostaje glatka, negovana i sa luksuznim sjajem.

Napomena: Oslobođanje jona iz otvora može tokom upotrebe proizvesti blago pucketanje, što je potpuno normalno.

ZAŠTITNA RUKAVICA OD TOPLOTE

VAŽNO! Uz uređaj je priložena univerzalna zaštitna rukavica od toplote koja štiti ruku od kratkotrajnog kontakta sa vrućim nastavkom prilikom obmotavanja kose oko uređaja.

Imajte na umu da je zaštitna rukavica namenjena samo za zaštitu pri početnom kontaktu. Duži kontakt sa vrućom površinom može izazvati neprijatan osećaj i nelagodnost.

TERMO-PODLOGA

Uz uređaj je priložena termo-podloga koja se koristi tokom i nakon oblikovanja kose. Tokom upotrebe nemojte stavljati uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu termo-podlogu.

Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice. Ostavite uređaj na termo-podlozi da se potpuno ohladi i nastavite da ga držite van domašaja dece, jer će ostati vruć još nekoliko minuta

VIŠENAPONSKI UREĐAJ

Ovaj uređaj je projektovan tako da se automatski prilagođava različitim naponima, pa se može koristiti u mnogim zemljama. Uređaj možete poneti sa sobom na putovanja ili ga koristiti kod kuće kao deo svakodnevne rutine.

Napomena: Možda će vam ipak biti potreban adapter za utikač kako bi odgovarao različitim vrstama utičnica koje se koriste u različitim zemljama. Adapter nije priložen.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti. Ako uređaj ne radi duže od 20 minuta neprekidno, automatski će se isključiti.

Ako želite da nastavite sa korišćenjem uređaja nakon tog vremena, jednostavno pritisnite dugme «  » kako biste ga ponovo uključili.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste održali uređaj u što boljem stanju, pratite sledeće korake:

Opšte

- Uverite se da je uređaj isključen, da je utikač izvučen iz električne utičnice i da je uređaj ohlađen. Za čišćenje spoljašnjosti uređaja koristite vlažnu krpu. Vodite računa da voda ne dospe u uređaj i da uređaj bude potpuno suv pre upotrebe.
- Uklonite višak kose sa čekinja i oko nastavka.
- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga labavo namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na udaljenosti od električne utičnice većoj od dužine kabla.
- Uvek isključite uređaj iz električne utičnice nakon upotrebe.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs