

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## OGLEDALO 9450E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

## UPUTSTVO I MERE OPREZA Direktiva o električnom i elektronskom otpadu




Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne




- sredine i ljudskog zdravlja:
- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

[www.babyliss.rs](http://www.babyliss.rs) / [www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

## KAKO KORISTITI OGLEDALO

- Postavite uređaj na ravnu površinu.
- **VAŽNO!** Nemojte postavljati uređaj tako da sunčevi zraci direktno obasjavaju ogledalo, budući da može doći do požara.
- Ogledalo i postolje mogu biti osvetljeni odvojeno ili zajedno. 10x magnetsko ogledalo se ne osvetljava.
- Priključite adapter na postolje ogledala i potom ubacite utikač u odgovarajuću utičnicu.
- Pritisnite  na postolju ogledala kako biste uključili osvetljenje.

Osvetljenje je moguće i sa i bez kompaktnog ogledala na postolju.

- Brzo pritisnite  kako biste osvetlili ogledalo. Ukoliko jednom brzo pritisnete naznačeno dugme, odabrali ste slabo osvetljenje, ukoliko dvaput pritisnete odabrali ste srednje osvetljenje i ukoliko triput pritisnete odabrali ste jako osvetljenje. Ukoliko pritisnete naznačeno dugme i četvrti put, osvetljenje će se ugasiti.
- Pritisnite i držite  od 1.1/2 do 3 sekunde kako biste osvetlili postolje. Pritisnite jednom i držite 1 sekundu za statički režim osvetljenja. Pritisnite dvaput i držite za režim pulsirajućeg osvetljenja. Pritisnite i držite 3 sekunde za isključivanje postolja.
- Ukoliko pritisnete i dugo držite, više od 3 sekunde,  dugme celokupno osvetljenje će se istovremeno ugasiti.
- Pre skladištenja uređaja u hladan i сув prostor, sačekajte da se potpuno ohladi, van domašaja dece.

## LED SIJALICE

Ogledalo je opremljeno sa nezamenjivim i trajnim LED sijalicama.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Ukoliko je čišćenje neophodno, ugasite ogledalo i sačekajte dok se u potpunosti ne ohladi.
- Za čišćenje spoljašnje strane ogledala koristite vlažnu krpnu.
- Čistite staklo ogledala koristeći sredstvo za čišćenje stakla.
- Nemojte uključivati ogledalo dok se u potpunosti ne osuši.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd, tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)