

BaByliss®

OGLEDALO 9450E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

UPUTSTVO I MERE OPREZA

Direktiva o električnom

i elektronskom otpadu

- Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:
- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
 - Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
 - Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
 - Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
 - Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

www.babyliss.rs / www.babyliss.com

KAKO KORISTITI OGLEDALO

- Postavite uređaj na ravnu površinu.
- **VAŽNO!** Nemojte postavljati uređaj tako da sunčevi zraci direktno obasjavaju ogledalo, budući da može doći do požara.
- Ogledalo i postolje mogu biti osvetljeni odvojeno ili zajedno. 10x magnetsko ogledalo se ne osvetljava.
- Priključite adapter na postolje ogledala i potom ubacite utikač u odgovarajući utičnicu.
- Pritisnite  na postolju ogledala kako biste uključili osvetljenje.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs

Osvetljenje je moguće i sa i bez kompaktнog ogledala na postolju.

- Brzo pritisnite  kako biste osvetlili ogledalo. Ukoliko jednom brzo pritisnete naznačeno dugme, odabrali ste slabo osvetljenje, ukoliko dvaput pritisnete odabrali ste srednje osvetljenje i ukoliko triput pritisnete odabrali ste jako osvetljenje. Ukoliko pritisnete naznačeno dugme i četvrti put, osvetljenje će se ugasiti.
- Pritisnite i držite  od 1.1/2 do 3 sekunde kako biste osvetlili postolje. Pritisnite jednom i držite 1 sekundu za statički režim osvetljenja. Pritisnite dvaput i držite za režim pulsirajućeg osvetljenja. Pritisnite i držite 3 sekunde za isključivanje postolja.
- Ukoliko pritisnete i dugo držite, više od 3 sekunde,  dugme celokupno osvetljenje će se istovremeno ugasiti.
- Pre skladištenja uređaja u hladan i suv prostor, sačekajte da se potpuno ohladi, van domašaja dece.

LED SIJALICE

Ogledalo je opremljeno sa nezamenjivim i trajnim LED sijalicama.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Ukoliko je čišćenje neophodno, ugasite ogledalo i sačekajte dok se u potpunosti ne ohladi.
- Za čišćenje spoljašnje strane ogledala koristite vlažnu krpu.
- Čistite staklo ogledala koristeći sredstvo za čišćenje stakla.
- Nemojte uključivati ogledalo dok se u potpunosti ne osuši.